VELKYNE

FICHE DE POSE

HOUSSE SILICONE EDGE 530 / 830

Housse en silicone souple moulée pour le boîtier commun aux Edge 530 et 830 : boutons, port de charge et fixation quart de tour restent libres. Elle s'enfile sans outil, en une minute.

GARMIN EDGE 530 / 830 · SILICONE SOUPLE ANTICHOC · BOUTONS ET PORT LIBRES



Avant de poser

- Compteur **hors de son support**, éteint, boîtier propre et sec : un grain de sable enfermé sous la housse raye le compteur à chaque manipulation.
- Si vous posez aussi un verre trempé : **le verre d'abord**, la housse ensuite, elle en recouvre le pourtour.
- Aucun outil : la housse s'enfile à la main.

La pose

1. **Orientez la housse :** découpes des boutons du côté des boutons, ouverture du port de charge en bas, ouverture ronde au dos pour la fixation quart de tour.
2. **Engagez un angle,** puis déroulez la housse sur le boîtier en la tendant légèrement jusqu'à l'angle opposé. Elle se plaque d'elle-même.
3. **Pressez le pourtour** pour que le bord descende au fond, tout autour de l'écran, sans mordre dessus.
4. **Contrôlez les découpes :** chaque bouton répond librement, le port de charge est accessible, la fixation au dos est dégagée.
5. **Clipsez le compteur** sur son support, housse en place : le quart de tour doit se verrouiller franchement.

Entretien

- Retirez la housse, lavez-la à l'eau tiède savonneuse, rincez, séchez avant de la remettre. Pas de solvant.
- Après une sortie sous la pluie, ôtez-la une fois rentré : l'eau piégée entre housse et boîtier doit sécher.

En vidéo

Tutoriel indépendant, scannez pour visionner.

Housse silicone et verre sur un Edge 830
Brickfuze · anglais

Caractéristiques

Compatibilité	**Edge 530 / 830**	Matière	**Silicone souple**
Protection	**Chocs, rayures, poussière**	Accès libres	**Boutons, charge, fixation**
Pose	**Sans outil**	Contenu	**1 housse**

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **Bouton dur ou qui reste enfoncé** : la découpe n'est pas en face ; soulevez ce côté de la housse et recentrez.
- **Compteur qui ne se verrouille pas** sur le support : la housse remonte autour de l'ouverture du dos ; plaquez-la au fond, puis réessayez.
- **Bord qui mord sur l'écran** : la housse n'est pas descendue sur un angle ; pressez les quatre coins.

CE QU'ELLE NE FAIT PAS

- Elle ne rend pas le compteur étanche, ne protège pas l'écran (c'est le rôle d'un verre trempé) et ne remplace pas une fixation en bon état.

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.