FICHE DE POSE

SUPPORT TÉLÉPHONE SILICONE

Support en silicone extensible qui se clipse sur la base quart de tour d'un compteur Garmin ou Blackbird, ou se fixe au cintre, sans outil. Téléphones de 4 à 7,5 pouces.



BASES GARMIN, BLACKBIRD · TÉLÉPHONES 4 À 7,5 POUCES · SILICONE, 67 × 128 MM

Avant de poser

- Une base de compteur déjà en place (support déporté ou de cintre, à quart de tour), ou un cintre dégagé près de la potence.
- Le téléphone dans sa coque habituelle : les coins du support s'étirent sur les angles de la coque.
- Aucun outil.

La pose, étape par étape

1. **Clipsez le support** sur la base du compteur : présentez le dos du support sur la platine, puis tournez d'un quart de tour jusqu'au blocage. Sans base, fixez-le directement au cintre, près de la potence.
2. **Choisissez l'orientation,** à l'horizontale ou à la verticale selon l'application de guidage, écran face à vous.
3. **Étirez les quatre coins** un à un sur les angles du téléphone, en commençant par le bas. Le silicone doit plaquer le téléphone contre le support sans jeu.
4. **Vérifiez** que les quatre coins sont bien engagés, puis secouez légèrement le cintre : rien ne doit bouger. Refaites ce contrôle à chaque départ.
5. **Pour retirer le téléphone,** dégagez deux coins du même côté et sortez l'appareil : le support reste sur le vélo.

Entretien

- Le silicone se rince à l'eau claire ; pas de solvant ni de dégraissant.
- Contrôlez régulièrement les coins : un silicone fendu ou qui ne reprend plus sa forme ne tient plus, remplacez le support.

Caractéristiques

Bases compatibles	**Garmin, Blackbird**	Téléphones	**4 à 7,5 pouces**
Matière	**Silicone extensible**	Dimensions	**67 × 128 mm**
Fixation	**Sans outil**	Couleur	**Noir**

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **Le support tourne sur la base** : il n'est pas verrouillé ; retirez-le et reprenez le quart de tour jusqu'au blocage.
- **Un coin se dégage en roulant** : téléphone hors des 4 à 7,5 pouces, coque comprise, ou angles de coque trop arrondis ; vérifiez la taille.
- **L'écran ne répond plus sous la pluie** : un tactile mouillé devient capricieux ; essuyez-le, une coque étanche aide.

À NE PAS FAIRE

- Pas de téléphone lourd sur le cintre en gravel engagé ou en VTT : rangez-le et lisez un compteur. Ce support est fait pour la ville, le vélotaf et la route.
- Ne roulez jamais avec un coin dégagé ou un silicone abîmé.

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la compatibilité des bases et la pose.