FICHE DE POSE

# ÉTUI SILICONE VARIA RCT715

Étui en silicone souple moulé pour le feu arrière caméra Varia RCT715 : lentille de la caméra, feu, boutons et fixation quart de tour restent dégagés, sans jamais retirer l'étui.

**GARMIN VARIA RCT715** · SILICONE SOUPLE · CAMÉRA, FEU, BOUTONS DÉGAGÉS



## Avant de poser

- Appareil **déposé de son support**, éteint, boîtier propre et sec (chiffon humide, puis séchage) : sous la selle, il reçoit toute la boue de la roue arrière.
- Lentille de la caméra nettoyée au microfibre avant la pose : elle est moins accessible ensuite.
- Aucun outil.

## La pose

1. **Orientez l'étui :** ouvertures de la caméra et du feu d'un côté, découpes des boutons sur la tranche, ouverture au dos pour la fixation quart de tour.
2. **Engagez une extrémité** de l'appareil dans l'étui, puis déroulez-le vers l'autre bout en le tendant légèrement.
3. **Centrez la lentille et le feu** dans leurs ouvertures : aucun bord de silicone ne doit déborder devant l'objectif ni devant l'éclairage.
4. **Contrôlez boutons et fixation :** chaque bouton répond librement, l'embase quart de tour au dos est entièrement dégagée.
5. **Clipsez l'appareil** sur son support, étui en place, allumez-le et relisez un extrait vidéo : aucun bord noir ne doit apparaître dans l'image.

## Entretien

- Après une sortie boueuse, retirez l'étui, rincez-le à l'eau tiède, séchez-le et remettez-le. Pas de solvant.
- De temps en temps, laissez le boîtier à l'air une nuit, étui retiré.
- Nettoyez la lentille au microfibre, jamais à travers une trace de boue séchée.

## Caractéristiques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Compatibilité | **Garmin Varia RCT715** | Ne va pas sur | **Varia RTL515 (housse dédiée)** |
| Matière | **Silicone souple** | Protection | **Chocs, rayures, poussière, traces de doigts** |
| Accès libres | **Caméra, feu, boutons, fixation** | Contenu | **1 étui** |

### SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **Bord noir dans l'image** : l'étui n'est pas centré sur la lentille ; faites-le glisser jusqu'à ce qu'elle affleure.
- **Appareil qui ne se verrouille pas** : l'étui remonte autour de l'ouverture du dos ; plaquez-le au fond et réessayez.
- **Bouton dur** : découpe décalée, soulevez ce côté et recentrez.

### CE QU'IL NE FAIT PAS

- Il ne rend pas l'appareil étanche et ne remplace pas une fixation en bon état : un support qui glisse se change, l'étui n'amortit que la chute.

## Besoin d'aide ?

**velkyne.com/contact**

Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.