FICHE DE POSE

HOUSSE SILICONE BLANCHE EDGE 540 / 840

Housse en silicone souple blanche, moulée pour le boîtier commun aux Edge 540 et 840, coins renforcés. Boutons, port de charge et fixation quart de tour restent libres ; elle s'enfile sans outil.

GARMIN EDGE 540 / 840 · SILICONE SOUPLE, COINS RENFORCÉS · BLANC



Avant de poser

- Compteur **hors de son support**, éteint, boîtier propre et sec : un grain de sable enfermé sous la housse raye le compteur à chaque manipulation.
- Si vous posez aussi un verre trempé : **le verre d'abord**, la housse ensuite, elle en recouvre le pourtour.
- Aucun outil : la housse s'enfile à la main.

La pose

1. **Orientez la housse :** découpes des boutons du côté des boutons, ouverture du port de charge en bas, ouverture ronde au dos pour la fixation quart de tour.
2. **Engagez un angle,** puis déroulez la housse sur le boîtier en la tendant légèrement jusqu'à l'angle opposé. Elle se plaque d'elle-même.
3. **Pressez le pourtour** pour que le bord descende au fond, tout autour de l'écran, sans mordre dessus.
4. **Contrôlez les découpes :** chaque bouton répond librement, le port de charge est accessible, la fixation au dos est dégagée.
5. **Clipsez le compteur** sur son support, housse en place : le quart de tour doit se verrouiller franchement.

Entretien

- Retirez la housse, lavez-la à l'eau tiède savonneuse, rincez, séchez avant de la remettre. Pas de solvant.
- Après une sortie sous la pluie, ôtez-la une fois rentré : l'eau piégée entre housse et boîtier doit sécher.
- Le silicone blanc peut se teinter légèrement avec le temps et la sueur, sans effet sur la protection.

En vidéo

Tutoriel indépendant, scannez pour visionner.

Housse silicone et verre sur un Edge 830
Brickfuze · anglais

Caractéristiques

Compatibilité	**Edge 540 / 840**	Matière	**Silicone souple**
Couleur	**Blanc**	Protection	**Chocs, rayures, frottements**
Angles	**Coins renforcés**	Accès libres	**Boutons, charge, fixation**

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **Bouton dur ou qui reste enfoncé** : la découpe n'est pas en face ; soulevez ce côté de la housse et recentrez.
- **Compteur qui ne se verrouille pas** sur le support : la housse remonte autour de l'ouverture du dos ; plaquez-la au fond, puis réessayez.
- **Bord qui mord sur l'écran** : la housse n'est pas descendue sur un angle ; pressez les quatre coins.

CE QU'ELLE NE FAIT PAS

- Elle ne rend pas le compteur étanche, ne protège pas l'écran (c'est le rôle d'un verre trempé) et ne remplace pas une fixation en bon état.

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.