GUIDE RAPIDE

ÉTUI RIGIDE POUR GARMIN EDGE

Coque rigide moulée en PU et EVA haute densité, 15 × 10 × 4,5 cm, pour transporter et ranger un grand Garmin Edge avec ses accessoires. Il protège hors du vélo : sac, valise, tiroir d'atelier.

EDGE 1050, 1040, 1030, EXPLORE 2 · PU + EVA HAUTE DENSITÉ · 15 × 10 × 4,5 CM



Ce qu'il fait

La coque moulée ne s'écrase pas et encaisse chocs et rayures à la place du compteur ; l'intérieur réunit le compteur et ses petits accessoires au même endroit. Il résiste aux projections d'eau : pluie sur un sac, fond de coffre humide.

Ce qui rentre dedans

- **Un compteur** : Garmin Edge 1050, 1040 ou 1040 Solar, 1030 ou 1030 Plus, Explore ou Explore 2. Un modèle plus petit y tient aussi, avec du jeu.
- **Ses accessoires**, dans les compartiments internes : câble USB, capteurs, écouteurs, cartes mémoire, batterie externe compacte.

Ranger

1. **Compteur sec et propre,** éteint, dans son logement : rien ne doit reposer sur l'écran.
2. **Câble enroulé et capteurs** dans le compartiment en vis-à-vis, chacun à sa place pour ne pas frotter contre le boîtier.
3. **Fermez sans forcer :** si la fermeture résiste, l'étui est trop plein et un objet appuie sur le compteur.
4. **Dans le sac ou la valise,** placez-le à plat ou sur la tranche, à l'écart des objets pointus.

Entretien

- Chiffon humide sur la coque, pinceau doux à l'intérieur pour le sable et la poussière.
- Après une journée humide, laissez-le ouvert quelques heures avant d'y ranger le compteur.

Caractéristiques

Compatibilité	**Edge 1050, 1040, 1030, Explore 2**	Matière	**PU + EVA haute densité**
Structure	**Coque rigide moulée**	Dimensions	**15 × 10 × 4,5 cm**
Protection	**Chocs, rayures, écrasement**	Eau	**Résiste aux projections**

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **Fermeture qui force** : trop plein ; sortez un accessoire plutôt que d'insister.
- **Buée à l'intérieur** : un compteur rangé mouillé ; séchez l'un et l'autre, étui ouvert.
- **Écran marqué** : un objet était posé dessus ; les accessoires vont de leur côté, jamais sur le compteur.

CE QU'IL NE FAIT PAS

- Résistant aux projections n'est pas étanche : il ne va pas sous l'eau. Ce n'est pas un support : sur le vélo, le compteur se fixe sur sa fixation quart de tour, hors de l'étui.

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.