FICHE DE POSE

CLIPS DE CÂBLE DI2 POUR DÉRAILLEUR ARRIÈRE SHIMANO, LOT DE 2

Deux clips imprimés en 3D qui plaquent le fil SD300 contre le dérailleur arrière Shimano Di2 : plus de boucle qui dépasse, plus de fil arraché par une branche ou un coffre de voiture. Pose en une minute, sans outil.



RÉF. PASSFILSHIM12VBLCK · SHIMANO DI2 ROUTE 11/12 V · IMPRESSION 3D, ≈ 1 G

Avant de poser

- Pour les **dérailleurs arrière Shimano Di2 route** à fil SD300 : Dura-Ace R9270, R9250, R9170 ; Ultegra R8170, R8150, R8070 ; 105 R7170, R7150.
- Vérifiez que votre fil est bien un **SD300**, le fil fin des Di2 récents. Les anciens fils EW-SD50 ne sont pas concernés.
- Le clip s'insère dans l'**écrou de pivot** du dérailleur, celui qui porte le dérailleur sur la patte : rien à démonter, aucun outil.

La pose, en trois gestes

1. **Nettoyez l'écrou de pivot** au chiffon : le téton fendu du clip doit entrer dans un logement propre, sans boue ni graisse.
2. **Insérez le téton du clip** dans l'écrou de pivot, crochet tourné vers le fil, et poussez jusqu'en butée. Les deux lèvres du téton se compriment puis le retiennent.
3. **Passez le fil SD300** dans le crochet et plaquez-le contre le corps du dérailleur. Il doit garder un peu de mou entre la prise et le clip : jamais tendu, jamais plié à angle droit.

Contrôle

Passez tous les pignons, du plus petit au plus grand, dérailleur à l'arrêt puis en pédalant : le fil suit le dérailleur sans tirer sur sa prise, et rien ne touche les rayons ni la cassette. Le second clip reste en réserve : utile si l'un se perd au lavage ou au changement de dérailleur.

Entretien

Le plastique résiste à l'eau et au dégraissant. Un coup d'œil au clip après chaque lavage, c'est tout.

Caractéristiques

Compatibilité	**Di2 route 11/12 v**	Fil	**SD300**
Pose	**Écrou de pivot, sans outil**	Matière	**Plastique, impression 3D**
Poids	**≈ 1 g pièce**	Contenu	**2 clips**

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **Le téton n'entre pas** : logement encrassé, ou dérailleur hors liste. Ne forcez pas et n'agrandissez rien.
- **Le clip tourne ou se desserre** : il n'est pas poussé en butée. Retirez-le et reposez-le à fond.
- **Le fil se débranche** après la pose : il était tendu. Donnez-lui du mou avant de le reprendre dans le crochet.

À NE PAS FAIRE

- Jamais de fil tendu ni plié dans le crochet, jamais de nettoyeur haute pression dirigé sur le clip et la prise, et jamais de colle : le clip tient seul.

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la compatibilité avec votre dérailleur.