FICHE DE POSE

FILM HYDROGEL GARMIN EDGE 1050

Film hydrogel souple de 0,5 mm, oléophobe, tactile conservé, découpé pour l'Edge 1050. Un film souple se déroule d'un bord à l'autre : suivez l'ordre.

GARMIN EDGE 1050 · FILM HYDROGEL 0,5 MM · OLÉOPHOBE



Avant de poser

- Une pièce **sans poussière en suspension** et sans courant d'air ; mains propres, compteur éteint, écran sec.
- De quoi nettoyer : lingette humide ou alcool, microfibre, autocollant dépoussiérant ou ruban adhésif, et une **carte souple** pour lisser.
- Le film est souple et collant : tenez-le toujours par les bords, et ne tirez jamais dessus pour le recadrer, il se déformerait. Il est découpé pour l'Edge 1050 uniquement, pas pour les 1040 et 1030.

La pose, étape par étape

1. **Nettoyez l'écran** à l'alcool ou à la lingette humide, séchez au microfibre, puis tamponnez-le avec le ruban adhésif. Contrôlez à contre-jour : aucune trace, aucun grain.
2. **Présentez le film à blanc,** pellicule en place : il couvre la vitre jusqu'à ses bords arrondis et laisse libres les boutons. Mémorisez ce repère.
3. **Décollez la pellicule** de la face adhésive sur un tiers seulement, en tenant le film par les bords. Ne touchez pas la face collante.
4. **Ancrez le premier bord** sur le repère et appuyez-le avec la carte. Retirez le reste de la pellicule en déroulant le film sur l'écran, la carte suivant juste derrière.
5. **Lissez du centre vers les bords** avec la carte, puis appuyez tout le pourtour. Laissez reposer 24 h sans y toucher : les petites bulles disparaissent seules.

Caractéristiques

Compatibilité	**Edge 1050**	Épaisseur	**0,5 mm**
Matière	**Hydrogel**	Surface	**Oléophobe**
Tactile	**Conservé**	Protège de	**Rayures, chocs**

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **Poussière piégée** (point avec halo) : soulevez le bord voisin, ôtez la particule au ruban adhésif, reposez en lissant.
- **Bord qui se soulève** : appuyez fermement avec la carte ; s'il revient, une trace grasse est dessous : nettoyez, reposez.
- **Rayure marquée** : le film l'a prise à la place de l'écran ; remplacez-le quand elle gêne la lecture.

À NE PAS FAIRE

- Pas de pose sur un écran fissuré ni sous une housse déjà en place : la housse vient après le film. Pour lisser, la carte souple seulement : ni objet dur, ni ongle.

En vidéo

Tutoriel indépendant (en anglais), scannez.

How to install a hydrogel screen protector, step by step
Madam C · English

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.