VELKYNE

GUIDE D'UTILISATION

SUPPORT DE TIGE DE SELLE POUR RADAR GARMIN VARIA

Collier en ABS qui se visse sur la tige de selle et tient un radar Garmin Varia RTL510, RTL515, RTL500, RVR315 ou un Magene L508 orienté vers l'arrière, sans glisser. Deux bagues pour les tiges de 27,2, 30,8 et 31,6 mm, vis et clé Allen fournies. Ce guide couvre la pose, le réglage, l'entretien et le dépannage.



GARMIN VARIA RTL / RVR315, MAGENE L508 · TIGES 27,2 / 30,8 / 31,6 MM · ABS, 32 G

01 · MONTAGE

CONTENU, COMPATIBILITÉ, POSE

Dans la boîte

- Le support : collier à vis et platine quart de tour.
- Deux bagues en caoutchouc pour adapter le collier au diamètre de la tige.
- La clé Allen.

La pose, étape par étape

1. **Identifiez votre tige.** Le support se monte sur une tige de selle ronde de 27,2, 30,8 ou 31,6 mm. Le diamètre est souvent gravé sur la tige ; sinon, mesurez-la. Une tige aéro ou profilée ne convient pas.
2. **Choisissez la bague** qui correspond au diamètre, ou aucune si le collier épouse déjà la tige. Posez-la sur la tige, sous la selle, à un endroit dégagé par une éventuelle sacoche.
3. **Placez le collier** sur la bague, platine vers l'arrière, dans l'axe du vélo. Tige propre et sèche : rien ne doit passer sous le collier.
4. **Serrez la vis** avec la clé fournie, progressivement, jusqu'à ce que le support ne tourne plus à la main. Sur une tige carbone, respectez le couple indiqué par son fabricant.
5. **Orientez la platine** parallèle au sol : un radar incliné vers le bas détecte mal et un feu incliné éblouit ou s'efface. Vérifiez sur le vélo en position de roulage.
6. **Clipsez le radar** sur la platine et tournez d'un quart de tour jusqu'au clic. Il ne doit plus ni tourner ni se soulever.

Caractéristiques

Compatibilité	**Garmin Varia RTL, RVR315, Magene L508**	Tiges de selle	**Rondes, 27,2 / 30,8 / 31,6 mm**
Fixation	**Quart de tour, collier à vis**	Matière	**ABS haute résistance**
Poids	**32 g**	Outil	**Clé Allen fournie**

AVANT DE ROULER

- Radar verrouillé : il ne tourne pas, ne se soulève pas.
- Support immobile quand vous le poussez à la main.
- Radar orienté vers l'arrière, parallèle au sol, lentille et feu dégagés.

SACOCHE DE SELLE ET RCT715

Une sacoche de selle ne doit ni masquer le feu ni toucher le radar : montez le support au-dessous ou choisissez une sacoche plus courte. Avec un Varia RCT715 à caméra, vérifiez que la lentille reste dégagée par la selle et la sacoche.

02 · AU QUOTIDIEN

RÉGLAGE, ENTRETIEN, DÉPANNAGE

Corriger l'orientation

Le collier tourne sur la tige tant que la vis n'est pas bloquée. Pour reprendre l'angle, desserrez d'un demi-tour, orientez, resserrez. Ne forcez jamais le support serré : c'est l'ABS qui encaisse. Si vous changez la hauteur de selle, revérifiez que le radar reste parallèle au sol.

Entretien

- Contrôlez la vis **après la première sortie**, puis régulièrement : les vibrations desserrent ce qu'on ne vérifie pas.
- Après la pluie ou la boue, rincez à l'eau claire, essuyez : un collier propre ne glisse pas. Sortez la bague de temps en temps pour nettoyer dessous.
- Vérifiez que la platine quart de tour n'est ni fendue ni usée ; une bague durcie ou fendue se remplace.
- Pas de dégraissant ni de solvant sur l'ABS ou le caoutchouc.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Le support glisse ou tourne	Bague inadaptée, tige grasse ou serrage insuffisant	Vérifiez le diamètre et la bague, nettoyez, resserrez progressivement
Le radar ne se verrouille pas	Ergots mal présentés ou appareil d'un autre standard	Alignez les ergots sur les encoches, tournez jusqu'au clic ; vérifiez la compatibilité
Le radar pointe vers le sol	Collier tourné ou selle rehaussée	Desserrez, remettez la platine parallèle au sol, resserrez
Jeu entre radar et platine	Ergots ou platine usés	Examinez le dos du radar ; remplacez le support si la platine est usée
La vis ne serre plus	Filetage abîmé par un serrage excessif	N'utilisez plus le support, contactez-nous



Le collier se serre sur la tige de selle ; la platine quart de tour reçoit le radar, tourné vers l'arrière.

À NE PAS FAIRE

- Ne serrez pas une tige carbone au-delà du couple indiqué par son fabricant.
- Ne tirez pas le radar vers le haut pour le retirer : tournez d'un quart de tour dans l'autre sens.
- Ne montez pas le support sur une tige aéro, ovale ou sur le tube de selle du cadre.

Un radar bien orienté voit loin derrière vous : une minute de réglage, puis on oublie le support.

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la compatibilité et le montage.