VELKYNE

GUIDE D'UTILISATION

SUPPORT COMPTEUR SUR POTENCE, ALUMINIUM 17 G

Platine en alliage d'aluminium de 17 g qui se fixe au sommet de la potence, sous le capuchon de direction, et place le compteur juste devant, dans l'axe du regard, avec un angle réglable. Le cintre reste entièrement libre. Ce guide couvre la pose, le réglage du jeu de direction, l'entretien et le dépannage.



GARMIN, BRYTON, CATEYE, WAHOO, IGPSPORT, BLACKBIRD · FIXATION SUR POTENCE, ANGLE RÉGLABLE · ALUMINIUM, 80 × 35 × 10 MM, 17 G

01 · MONTAGE

CONTENU, COMPATIBILITÉ, POSE

Avant de poser

- Une potence classique, avec un capuchon de direction vissé au sommet : l'anneau du support se glisse dessous. Un cockpit intégré sans capuchon accessible ne convient pas.
- Une clé Allen pour la vis du capuchon et les vis de la potence ; une clé dynamométrique si la potence ou le pivot sont en carbone.

La pose, étape par étape

1. **Desserrez les vis de la potence** d'un ou deux tours, sans les retirer, puis dévissez la vis du capuchon et ôtez le capuchon.
2. **Posez l'anneau du support** sur le sommet de la potence, platine vers l'avant, dans l'axe du vélo. Remettez le capuchon et sa vis par-dessus.
3. **Réglez le jeu de direction.** Serrez la vis du capuchon doucement, juste assez pour supprimer le jeu : frein avant serré, le vélo poussé d'avant en arrière ne doit pas cogner, et le cintre doit tourner librement.
4. **Alignez la potence** avec la roue avant, puis resserrez ses vis au couple indiqué par son fabricant. Le support est alors pincé entre potence et capuchon.
5. **Réglez l'angle** de la platine sur sa vis latérale : écran lisible sans baisser la tête, puis bloquez sans forcer.
6. **Clipsez le compteur** d'un quart de tour jusqu'au clic. Il ne doit plus ni tourner ni se soulever, ni toucher le cintre ou les gaines.

Caractéristiques

Compatibilité	**Garmin, Bryton, Cateye, Wahoo, iGPSport, Blackbird**	Fixation	**Sur potence, sous le capuchon**
Réglage	**Angle ajustable**	Matière	**Alliage d'aluminium, noir**
Dimensions	**80 × 35 × 10 mm**	Poids	**17 g**

AVANT DE ROULER

- Jeu de direction réglé : pas de cognement au freinage, direction libre.
- Vis de potence resserrées au couple, potence alignée.
- Compteur verrouillé, support immobile à la main.

GRANDS ÉCRANS

Sur une potence courte, un grand Edge 1030, 1040 ou 1050 peut déborder vers l'arrière : vérifiez qu'il ne touche pas le cintre. Pour ces modèles, le support déporté XL Velkyne est plus confortable.

02 · AU QUOTIDIEN

RÉGLAGE, ENTRETIEN, DÉPANNAGE

Pourquoi le jeu de direction compte

La vis du capuchon ne tient pas le support : elle règle la précharge du jeu de direction, et ce sont les vis de la potence qui bloquent le tout. Trop lâche, la direction cogne au freinage ; trop serrée, elle devient dure et use les roulements. Si la vis du capuchon devient trop courte avec l'épaisseur du support, remplacez-la par une vis plus longue plutôt que de serrer sur trois filets.

Entretien

- Contrôlez le jeu de direction et la vis d'angle **après la première sortie**, puis régulièrement.
- Après la pluie ou la boue, essuyez le support : l'aluminium ne craint pas l'eau, mais la boue entre potence et capuchon finit par créer du jeu.
- Vérifiez que la platine quart de tour n'est ni fendue ni marquée par l'usure.
- Si vous retirez le support, remettez le capuchon et refaites le réglage du jeu de direction.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
La direction cogne au freinage	Précharge insuffisante	Desserrez la potence, resserrez un peu le capuchon, rebloquez la potence
La direction est dure	Capuchon trop serré	Desserrez la potence, relâchez le capuchon, rebloquez la potence
Le support pivote sous la potence	Vis de potence insuffisamment serrées	Alignez, resserrez au couple
Le compteur ne se verrouille pas	Ergots mal présentés ou fixation d'un autre standard	Alignez les ergots sur les encoches, tournez jusqu'au clic
La platine bouge sur sa vis	Vis d'angle desserrée	Réglez l'angle, rebloquez sans forcer



L'anneau du support est pincé entre la potence et le capuchon ; la platine avance le compteur devant la potence.

À NE PAS FAIRE

- Ne roulez jamais avec les vis de potence desserrées : le réglage du capuchon se fait potence desserrée, puis on rebloque.
- Ne tirez pas le compteur vers le haut pour le retirer : tournez d'un quart de tour dans l'autre sens.
- Ne serrez pas une potence carbone au-delà du couple indiqué par son fabricant.

En vidéo

Tutoriels indépendants sur le réglage du jeu de direction, scannez pour visionner.

Le jeu de direction : réglage
Sycliste · français

Jeu de direction VTT : 3 conseils pour le réglage + tutoriel
ClubVTT Magazine · français

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions sur la compatibilité et le montage.