VELKYNE

GUIDE D'UTILISATION

# SUPPORT ANTICHOC FEU ARRIÈRE, GARMIN VARIA ET AIRTAG

Collier de tige de selle en ABS, 33 g, qui tient un radar Garmin Varia ou un feu arrière sur sa platine quart de tour et cache un Apple AirTag sous la platine. Bagues, visserie et clé Allen fournies ; AirTag et feu non inclus. Pose, AirTag, entretien et dépannage.



**RADAR GARMIN VARIA, FEU ARRIÈRE, AIRTAG** · ABS, 47,3 × 44,6 × 39,6 MM, 33 G · AIRTAG ET FEU NON INCLUS

01 · MONTAGE

## CONTENU, COMPATIBILITÉ, POSE

### Dans la boîte

- Le support : collier à vis, compartiment AirTag et platine quart de tour vissée.
- Des bagues en caoutchouc pour adapter le collier à la tige de selle.
- La visserie et la clé Allen. L'AirTag et le feu ne sont pas fournis.

### La pose, étape par étape

1. **Essayez les bagues** sur votre tige de selle et gardez celle avec laquelle le collier se ferme en épousant la tige, sans jeu. Une tige propre et sèche.
2. **Placez l'AirTag** si vous en avez un : dévissez la platine, logez l'AirTag dans son compartiment, revissez la platine sans forcer. Il reste caché derrière le radar ou le feu.
3. **Posez le collier** sur la bague, sous la selle, platine vers l'arrière dans l'axe du vélo, à un endroit dégagé par une éventuelle sacoche de selle.
4. **Serrez la vis du collier** avec la clé fournie, progressivement, jusqu'à ce que le support ne tourne plus à la main. Sur une tige carbone, respectez le couple indiqué par son fabricant.
5. **Orientez la platine** parallèle au sol, vélo en position de roulage : un radar incliné vers le bas détecte mal, un feu incliné se voit moins.
6. **Clipsez le radar ou le feu** d'un quart de tour jusqu'au clic. Il ne doit plus ni tourner ni se soulever.

### Caractéristiques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Compatibilité | **Garmin Varia, feux arrière, AirTag** | Fixation | **Collier de tige de selle, quart de tour** |
| Matière | **ABS, noir** | Dimensions | **47,3 × 44,6 × 39,6 mm** |
| Poids | **≈ 33 g** | Antichoc | **Absorbe les vibrations** |

**AVANT DE ROULER**

- Radar ou feu verrouillé : il ne tourne pas, ne se soulève pas.
- Support immobile quand vous le poussez à la main.
- Feu visible de l'arrière, parallèle au sol, sacoche dégagée.

**FEU ARRIÈRE**

La platine reçoit un feu arrière dont la fixation se clipse comme un Varia, d'un quart de tour. Un feu à sangle ou à clip d'un autre type garde son propre support.

02 · AU QUOTIDIEN

# AIRTAG, ENTRETIEN, DÉPANNAGE

## Ce que fait l'AirTag, et ce qu'il ne fait pas

Un AirTag n'est pas un traceur GPS : il n'a ni abonnement ni suivi en temps réel. Sa position est relayée par les iPhone et appareils Apple qui passent à proximité, via le réseau Localiser d'Apple, et s'affiche dans l'application Localiser. En ville, elle se met à jour souvent ; en rase campagne, parfois pas du tout. Le support le cache et le tient, il ne change rien à sa portée. Remplacez sa pile quand l'application le demande.

## Entretien

- Contrôlez la vis du collier et les vis de la platine **après la première sortie**, puis régulièrement.
- Après la pluie ou la boue, rincez à l'eau claire, essuyez. Le compartiment n'est pas une boîte étanche : sortez l'AirTag et séchez-le après une sortie très arrosée.
- Une bague durcie ou fendue se remplace ; une platine fendue aussi.
- Pas de dégraissant ni de solvant sur l'ABS.

## Si quelque chose cloche

| SYMPTÔME | CAUSE PROBABLE | SOLUTION |
|---|---|---|
| Le support glisse ou tourne | Bague inadaptée, tige grasse ou serrage insuffisant | Changez de bague, nettoyez, resserrez progressivement |
| Le radar ne se verrouille pas | Ergots mal présentés ou fixation d'un autre type | Alignez les ergots, tournez jusqu'au clic ; vérifiez la fixation |
| La platine ne se revisse pas à plat | AirTag mal logé | Reprenez le logement, puis revissez sans forcer |
| L'AirTag n'apparaît plus dans Localiser | Pile vide ou aucun appareil Apple passé à proximité | Vérifiez la pile ; attendez un passage à proximité |
| La vis ne serre plus | Filetage abîmé par un serrage excessif | N'utilisez plus le support, contactez-nous |



*L'AirTag se loge entre le collier et la platine quart de tour ; le radar ou le feu le recouvre.*

**À NE PAS FAIRE**

- Ne serrez pas une tige carbone au-delà du couple indiqué par son fabricant.
- Ne tirez pas le radar vers le haut : tournez d'un quart de tour dans l'autre sens.
- Ne comptez pas sur l'AirTag comme seul antivol : un bon cadenas reste indispensable.

## En vidéo

Tutoriel indépendant sur l'AirTag à vélo, scannez pour visionner.

**Comment cacher/installer un Apple Airtag sur son vélo**
Captain V, Tutorial Maker · français

## Besoin d'aide ?

**velkyne.com/contact**
Notre équipe répond à vos questions sur la compatibilité et le montage.