VELKYNE

GUIDE D'UTILISATION

SUPPORT COMPTEUR CNC ROUGE, CAPUCHON DE DIRECTION

Platine en aluminium CNC rouge anodisé, 22,5 g, qui remplace le capuchon de direction au sommet de la potence et avance le compteur devant elle, angle réglable. Inserts interchangeables Garmin, Wahoo, Bryton, Cateye. Pose, réglage du jeu de direction, entretien et dépannage.



GARMIN, WAHOO, BRYTON, CATEYE ET COMPATIBLES · REMPLACE LE CAPUCHON DE DIRECTION · ALUMINIUM CNC, 82 MM, 4 MM, 22,5 G

01 · MONTAGE

CONTENU, COMPATIBILITÉ, POSE

Dans la boîte

- La platine CNC avec sa base ronde et sa vis fraisée.
- Les inserts Garmin, Wahoo, Bryton et Cateye, interchangeables, pour adapter la platine à votre compteur.
- Il vous faut une clé Allen, et une clé dynamométrique si potence ou pivot sont en carbone.

La pose, étape par étape

1. **Desserrez les vis de la potence** d'un ou deux tours, sans les retirer, puis dévissez et retirez le capuchon de direction d'origine.
2. **Posez la base de la platine** à la place du capuchon, bras vers l'avant dans l'axe du vélo, et engagez la vis fraisée dans l'étoile ou l'expandeur du pivot.
3. **Réglez le jeu de direction.** Serrez la vis doucement, juste assez pour supprimer le jeu : frein avant serré, le vélo poussé d'avant en arrière ne cogne pas, et le cintre tourne librement.
4. **Alignez la potence** avec la roue avant, puis resserrez ses vis au couple indiqué par son fabricant.
5. **Choisissez l'insert** de votre compteur (voir le tableau) et clipsez-le dans la platine. Réglez l'angle sur la vis latérale, écran lisible sans baisser la tête, puis bloquez sans forcer.
6. **Clipsez le compteur** d'un quart de tour jusqu'au clic. Il ne doit ni tourner, ni se soulever, ni toucher le cintre ou les gaines.

Compatibilité et insert

COMPTEUR	INSERT
Garmin Edge	Garmin
Stages Dash, Sigma Rox, Hammerhead Karoo 2, Coospo, Xoss	Garmin
Wahoo, toutes séries	Wahoo
Bryton, toutes séries	Bryton
Cateye, modèles compatibles	Cateye

Caractéristiques

Matière	**Aluminium CNC, rouge anodisé**	Dimensions	**82 mm, largeur 37 mm, 4 mm**
Poids	**≈ 22,5 g**		

AVANT DE ROULER

- Jeu de direction réglé : pas de cognement au freinage, direction libre.
- Vis de potence resserrées au couple, potence alignée.
- Compteur verrouillé, platine immobile à la main.

02 · AU QUOTIDIEN

RÉGLAGE, ENTRETIEN, DÉPANNAGE

Pourquoi le jeu de direction compte

La vis de la platine ne la tient pas : elle règle la précharge du jeu de direction, comme le faisait le capuchon, et ce sont les vis de la potence qui bloquent l'ensemble. Trop lâche, la direction cogne au freinage ; trop serrée, elle devient dure et use les roulements. Sur un pivot carbone, la vis ne doit pas dépasser le couple admis par l'expandeur.

Entretien

- Contrôlez le jeu de direction, la vis d'angle et l'insert **après la première sortie**, puis régulièrement.
- Après la pluie ou la boue, essuyez la platine : l'anodisation ne craint pas l'eau, mais la boue sous la base finit par créer du jeu.
- Changer de compteur se fait en changeant d'insert ; vérifiez que l'insert utilisé n'est ni fendu ni usé.
- Si vous retirez la platine, remettez le capuchon d'origine et refaites le réglage.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
La direction cogne au freinage	Précharge insuffisante	Desserrez la potence, resserrez un peu la vis, rebloquez la potence
La direction est dure	Vis trop serrée	Desserrez la potence, relâchez la vis, rebloquez la potence
La platine pivote sur la potence	Vis de potence insuffisamment serrées	Alignez, resserrez au couple
Le compteur ne se verrouille pas	Mauvais insert ou ergots mal présentés	Posez l'insert du tableau, alignez, tournez jusqu'au clic
La platine bouge sur sa vis d'angle	Vis d'angle desserrée	Réglez l'angle, rebloquez sans forcer



La base de la platine remplace le capuchon ; le compteur avance devant la potence, cintre libre.

À NE PAS FAIRE

- Ne roulez jamais avec les vis de potence desserrées : le réglage se fait potence desserrée, puis on rebloque.
- Ne tirez pas le compteur vers le haut pour le retirer : tournez d'un quart de tour dans l'autre sens.
- Ne serrez pas une potence carbone au-delà du couple indiqué par son fabricant.

En vidéo

Tutoriels indépendants sur le réglage du jeu de direction, scannez pour visionner.

Le jeu de direction : réglage
Sycliste · français

Jeu de direction VTT : 3 conseils pour le réglage + tutoriel
ClubVTT Magazine · français

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions sur la compatibilité et le montage.