VELKYNE

GUIDE D'UTILISATION

SYSTÈME DE TRACTION VÉLO 2,5 M

Un boîtier de 240 g sous la selle du vélo qui tire, une corde en nylon à rappel automatique, un crochet pour le vélo tracté : de quoi aider un enfant ou un compagnon de sortie qui fatigue, en montée ou sur le plat. Ce guide couvre le montage, l'usage et les règles de sécurité.



RÉF. TI9 · TOUS TYPES DE VÉLOS, TOUS ÂGES · CORDE NYLON 2,2 À 2,5 M, BOÎTIER 15 × 10 × 7 CM

01 · PRISE EN MAIN

MONTER ET ACCROCHER

À quoi il sert

- **Aider un enfant** qui fatigue au milieu d'une balade, ou dans une montée trop longue pour lui : on l'accroche, la sortie continue.
- Deux adultes de niveau différent, ou un vélo électrique qui remorque un vélo classique sur une bosse.
- Le boîtier reste sous la selle et ne sert que quand il le faut : le ressort intégré enroule la corde, le crochet se range dans son logement.

Montage, étape par étape

1. **Fixez le boîtier sous la selle** du vélo qui tire, velcros serrés autour des rails de selle et de la tige. Centré, il ne doit toucher ni la roue arrière ni les cuisses.
2. **Tirez la corde** et accrochez le crochet **au centre du guidon ou à la potence** du vélo tracté, jamais en bout de cintre : tirer sur un côté tord la direction.
3. **Vérifiez l'accroche :** crochet bien fermé sur le tube, velcros serrés, corde dégagée de la roue avant du vélo tracté.
4. **Partez doucement,** en vous parlant : la corde se tend, le ressort rattrape le mou, celui qui est tracté continue de pédaler et garde les mains sur les freins.
5. **Pour décrocher,** arrêtez-vous, libérez le crochet, retenez la corde pendant qu'elle rentre, et rangez le crochet dans son logement.

Caractéristiques

Contenu	**Boîtier avec corde et crochet, velcros**	Boîtier	**Plastique, 15 × 10 × 7 cm**
Corde	**Nylon, 2,2 à 2,5 m**	Poids	**≈ 240 g**
Fixation	**Velcros sous la selle, crochet universel**	Compatibilité	**Tous types de vélos**

SÉCURITÉ

- **Allure réduite**, en montée ou sur le plat seulement : jamais en descente rapide, jamais dans la circulation dense.
- Celui qui est tracté pédale, regarde devant et **garde les mains sur les freins**.
- Pas de freinage brusque : celui de devant freine en douceur et en premier, pour que la corde reste tendue.
- Décrochez avant une descente, un carrefour ou un passage étroit.

02 · AU QUOTIDIEN

ROULER TRACTÉ, ENTRETENIR

Bien rouler à deux

- Celui qui tire annonce tout : départ, ralentissement, arrêt, virage. Un enfant tracté doit déjà savoir rouler droit et freiner seul.
- Gardez la corde tendue : une corde molle traîne, se retend d'un coup et surprend celui de derrière. Le ressort rattrape le mou, pas un coup de frein.
- Virages larges et lents : le vélo tracté coupe la trajectoire à l'intérieur.
- Sur le plat, c'est un soutien ; en montée, celui de devant tire vraiment. Réglez votre allure sur lui, pas l'inverse.

Pourquoi un ressort

Sans rappel, une corde de 2,5 m traîne au sol dès que le vélo tracté se rapproche, et finit dans une roue. Le ressort intégré l'enroule au fur et à mesure : elle reste tendue entre les deux vélos, et rentre dans le boîtier dès qu'on décroche.

Entretien

Rincez le boîtier à l'eau claire après une sortie boueuse, laissez sécher corde sortie, puis laissez-la rentrer. Avant chaque usage, vérifiez le velcro, la corde (pas de brin coupé ni d'effilochage) et le crochet : une corde abîmée se remplace, elle ne se noue pas.

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **La corde ne rentre plus** : elle est vrillée ou pleine de boue. Sortez-la entièrement, nettoyez, laissez-la rentrer lentement en la guidant.
- **Le boîtier tourne sous la selle** : velcros desserrés. Resserrez, boîtier centré.
- **Le crochet saute** : il est pris sur un câble ou une pièce trop fine. Reprenez sur la potence ou le centre du guidon.



Le crochet sort du boîtier, la corde suit ; au retour, le ressort la rembobine.

AVANT CHAQUE DÉPART

- Velcros serrés, crochet fermé, corde sans brin abîmé.
- Casque sur chaque tête, freins du vélo tracté en état.
- Le mot d'ordre à l'enfant : « tu pédales, tu regardes devant, tu freines doucement quand je dis stop ».

Ranger, transporter

Entre deux usages, le boîtier reste sous la selle, crochet dans son logement. Pour le retirer, ouvrez les velcros : 15 × 10 × 7 cm, il tient dans une poche de sac à dos ou une sacoche de cadre.

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact

Notre équipe répond à vos questions sur le montage et l'usage.