FICHE DE POSE

VERRE TREMPÉ EDGE EXPLORE 2

Verre trempé 9H de 0,5 mm, auto-adhésif, oléophobe, tactile conservé, découpé pour l'Edge Explore 2. Chaque verre ne se pose qu'une fois : suivez l'ordre.

GARMIN EDGE EXPLORE 2 · VERRE TREMPÉ 9H, 0,5 MM · LOT DE 1 OU 2



Avant de poser

- Une pièce **sans poussière en suspension** : la salle de bain après la douche convient très bien.
- Mains propres, compteur éteint, écran sec et à température ambiante. Avec le lot de deux, gardez le second verre dans son emballage : c'est la rechange.
- De quoi nettoyer et dépoussiérer : lingette légèrement humide ou alcool, microfibre, ruban adhésif ou autocollant dépoussiérant.
- Découpé pour l'Edge Explore 2 uniquement. Selon l'option choisie, le lot contient un ou deux verres.

La pose, étape par étape

1. **Nettoyez l'écran** à l'alcool ou à la lingette humide, séchez au microfibre, puis tamponnez-le avec le ruban adhésif pour piéger les dernières poussières. Contrôlez à contre-jour.
2. **Présentez le verre à blanc,** film encore en place : il couvre la vitre sans mordre sur le cadre et laisse libres les boutons. Mémorisez ce repère.
3. **Retirez le film** de la face adhésive en tenant le verre par les tranches. Ne touchez plus la face collante.
4. **Posez d'un côté.** Alignez un bord sur le repère, puis laissez le verre descendre : l'adhésif s'étale seul en quelques secondes.
5. **Chassez l'air** du centre vers les bords avec une carte souple ou le microfibre. Les micro-bulles restantes disparaissent en 24 à 48 h.

Caractéristiques

Compatibilité	**Explore 2**	Lot	**1 ou 2 verres**
Épaisseur	**0,5 mm**	Dureté	**9H**
Surface	**Oléophobe**	Tactile	**Conservé à 100 %**

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **Poussière piégée** (point blanc avec halo) : soulevez le coin le plus proche avec le ruban adhésif, ôtez la particule avec un autre morceau de ruban, reposez.
- **Verre décalé** : soulevez-le entièrement tout de suite et reprenez à l'étape 2.
- **Bulle tenace** après 48 h : une poussière est dessous, reprenez le premier point.

À NE PAS FAIRE

- Pas de pose sur un écran fissuré, ni sous une housse déjà en place : la housse silicone vient après le verre. Un verre fendu après un choc a fait son travail : remplacez-le.

En vidéo

Tutoriel indépendant, scannez pour visionner.

Poser un verre trempé sans bulles
Rudy, Avis Mobiles · français

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.