FICHE DE POSE

VERRE TREMPÉ GARMIN EDGE 1040

Verre trempé 0,5 mm, revêtement oléophobe, tactile conservé, découpé pour l'Edge 1040 et le 1040 Solar. Grand écran, même règle : une seule pose, dans l'ordre.

GARMIN EDGE 1040 / 1040 SOLAR · VERRE TREMPÉ 0,5 MM · OLÉOPHOBE



Avant de poser

- Une pièce **sans poussière en suspension** : la salle de bain après la douche convient très bien.
- Mains propres, compteur éteint, écran sec et à température ambiante. Sur un grand écran, prenez le temps du repère : un décalage se voit.
- De quoi nettoyer et dépoussiérer : lingette légèrement humide ou alcool, microfibre, ruban adhésif ou autocollant dépoussiérant.
- Découpé pour le 1040 et le 1040 Solar. Il ne va pas sur le 1030, dont l'écran diffère.

La pose, étape par étape

1. **Nettoyez l'écran** à l'alcool ou à la lingette humide, séchez au microfibre, puis tamponnez-le avec le ruban adhésif pour piéger les dernières poussières. Contrôlez à contre-jour.
2. **Présentez le verre à blanc,** film encore en place : il couvre la vitre sans mordre sur le cadre et laisse libres les boutons. Mémorisez ce repère.
3. **Retirez le film** de la face adhésive en tenant le verre par les tranches. Ne touchez plus la face collante.
4. **Posez d'un côté.** Alignez un bord sur le repère, puis laissez le verre descendre : l'adhésif s'étale seul en quelques secondes.
5. **Chassez l'air** du centre vers les bords avec une carte souple ou le microfibre. Les micro-bulles restantes disparaissent en 24 à 48 h.

Caractéristiques

Compatibilité	**Edge 1040**	Convient aussi	**Edge 1040 Solar**
Épaisseur	**0,5 mm**	Matière	**Verre trempé**
Surface	**Oléophobe**	Tactile	**Conservé**

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **Poussière piégée** (point blanc avec halo) : soulevez le coin le plus proche avec le ruban adhésif, ôtez la particule avec un autre morceau de ruban, reposez.
- **Verre décalé** : soulevez-le entièrement tout de suite et reprenez à l'étape 2.
- **Bulle tenace** après 48 h : une poussière est dessous, reprenez le premier point.

À NE PAS FAIRE

- Pas de pose sur un écran fissuré, ni sous une housse déjà en place : la housse silicone vient après le verre. Un verre fendu après un choc a fait son travail : remplacez-le.

En vidéo

Tutoriel indépendant, scannez pour visionner.

Poser un verre trempé sans bulles
Rudy, Avis Mobiles · français

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.