FICHE DE POSE

COVERING CAMOUFLAGE EDGE 1050

Jeu d'autocollants en PVC prédécoupés pour le boîtier du Garmin Edge 1050, au motif camouflage. La pose se prépare sur le patron fourni et se fait pièce par pièce, du centre vers les bords.

GARMIN EDGE 1050 · PVC IMPERMÉABLE, ANTI-RAYURES · MOTIF CAMOUFLAGE



Avant de poser

- Compteur **hors de son support**, éteint ; boîtier nettoyé, dégraissé (lingette à l'alcool) et **parfaitement sec** : une trace de doigt suffit à empêcher l'adhésif de prendre.
- Une pièce sans poussière en suspension, mains propres, bonne lumière.
- Le **patron fourni** sous les yeux : il montre où va chaque pièce. Repérez-les toutes avant de décoller la première.

La pose, pièce par pièce

1. **Identifiez la pièce** sur le patron et présentez-la à blanc sur sa surface, sans la décoller, pour repérer ses contours et ses découpes.
2. **Décollez-la par un bord,** en la tenant par la tranche, sans toucher la face adhésive.
3. **Alignez avant de presser :** posez d'abord le bord le plus long sur son repère (arête du boîtier, découpe de bouton), vérifiez, puis laissez descendre le reste.
4. **Lissez du centre vers les bords** avec le pouce ou une carte souple pour chasser l'air. Sur un angle qui refuse de suivre, un souffle d'air tiède (sèche-cheveux à distance) assouplit le PVC : pressez jusqu'au refroidissement.
5. **Passez à la pièce suivante** dans l'ordre du patron, puis contrôlez tous les contours : aucun bord ne doit se relever.
6. **Laissez prendre une nuit** avant de rouler. Pour retirer une pièce, tiédissez-la et décollez-la lentement par un angle.

En vidéo

Tutoriel indépendant, scannez pour visionner.

Poser un sticker sans bulles ni plis
my mechanics insights · anglais

Caractéristiques

Compatibilité	**Edge 1050**	Matière	**PVC**
Finition	**Camouflage**	Protection	**Rayures, humidité**
Pose	**Adhésive, prédécoupée**	Contenu	**Kit + patron de pose**

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **Bulle** : poussez-la vers le bord le plus proche. Si elle résiste, une poussière est dessous : soulevez la pièce, ôtez-la avec un ruban adhésif, reposez.
- **Pièce mal alignée** : décollez-la aussitôt, doucement, et reposez-la ; l'adhésif tolère un repositionnement tant qu'il n'a pas pris.
- **Angle qui se relève** : air tiède, puis pression ferme jusqu'au refroidissement.

À NE PAS FAIRE

- Rien sur l'écran, les boutons, le port de charge ni les capteurs : la découpe les laisse libres, et l'écran se protège à part (film hydrogel 1050 Velkyne). Jamais de décapeur thermique, ni de pose sur un boîtier froid ou humide.

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.