FICHE DE POSE

FILMS POUR MANIVELLES SRAM

Deux films transparents découpés pour les manivelles SRAM, en TPH haute résistance, non jaunissants. Ils encaissent les frottements de chaussures, les pierres et les chutes à la place de la manivelle, et se retirent sans résidu.

SRAM FORCE, RED, X1, X01, XX1, XX · TPH TRANSPARENT · LOT DE 2



Avant de poser

- **Vérifiez le pédalier** : route 12 vitesses Force et Red, VTT X1, X01, XX1 et XX. Pas de pose sur un Rival ni sur un Force E1, dont la forme diffère.
- **Une pièce tempérée et sans poussière**, de l'alcool ménager, un chiffon microfibre. Mains propres : le film se tient par les bords.

La pose, étape par étape

1. **Nettoyez puis dégraissez la manivelle** à l'alcool, et laissez sécher. Toute trace de gras ou de poussière finira en bulle sous le film.
2. **Présentez le film à blanc,** sans retirer le support : il suit la face extérieure de la manivelle, du bras jusqu'à l'embout de pédale. Repérez le sens, gauche et droite.
3. **Décollez le support** sur quelques centimètres seulement, posez le haut du film et appuyez.
4. **Déroulez progressivement** en retirant le support au fur et à mesure et en appuyant du centre vers les bords, pour suivre la courbe sans piéger d'air. Le film épouse les surfaces courbes si on ne le tend pas.
5. **Laissez prendre une nuit** avant de rouler : l'adhésif sensible à la pression atteint sa tenue en quelques heures.

Retrait

- Soulevez un coin à l'ongle et tirez lentement, à plat : le film part proprement, même après une saison.

En vidéo

Tutoriel indépendant, scannez pour visionner.

Film de protection vélo : tuto pose complet
Café Manivelles · français

Caractéristiques

Route	**Force, Red**	VTT	**X1, X01, XX1, XX**
Non compatible	**Rival, Force E1**	Matière	**TPH haute résistance**
Finition	**Transparent**	Contenu	**2 films**

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **Une bulle** : chassez-la vers le bord avec le pouce ; si elle résiste, percez-la d'un coup d'aiguille et appuyez.
- **Poussière piégée** (point blanc) : soulevez le coin le plus proche, ôtez-la avec un bout de ruban adhésif, reposez.
- **Un bord se soulève** : manivelle mal dégraissée ou film tendu à la pose. Appuyez ; s'il revient, décollez et reposez.

À NE PAS FAIRE

- Pas de pose à froid, sur une manivelle humide ou déjà écaillée. Ne tirez pas sur le film pour le faire coïncider : il se déforme et se décolle. Pour un autre pédalier, voyez les protections universelles de manivelle Velkyne.

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.