VELKYNE

GUIDE D'UTILISATION

PACK PROTECTION CADRE VTT, 20 FILMS TPU

Vingt pièces prédécoupées en TPU transparent pour les zones exposées d'un cadre de VTT ou de VTC. La pose se fait en une fois et ne se reprend pas : préparez le cadre, repérez chaque pièce à blanc, puis suivez l'ordre.



RÉF. PACKPROTECMTBGLOSS · VTT ET VTC · TPU TRANSPARENT, 20 FILMS

01 · PRÉPARATION

PRÉPARER LE CADRE ET REPÉRER LES PIÈCES

Ce que protègent les films

- **La base droite**, frappée par la chaîne sur les sentiers.
- **Le tube diagonal**, mitraillé par la roue avant : gravillons, boue, projections.
- **Le tube de direction**, où les gaines frottent à chaque virage.
- **Les haubans** et les points de contact avec un porte-vélo, un mur, une chaussure.

Avant de décoller quoi que ce soit

1. **Lavez le cadre** à l'eau et au savon, rincez, séchez. Un film posé sur une trace de boue ou de cire se décolle au premier lavage.
2. **Dégraissez les zones à couvrir** avec un chiffon propre imbibé d'alcool isopropylique, puis laissez évaporer. Pas de dégraissant gras ni de produit lustrant.
3. **Installez-vous dans un local propre,** à température ambiante, hors courant d'air : la poussière en suspension finit sous le film. Vélo stable, sur un pied d'atelier si possible.
4. **Présentez chaque pièce à blanc,** sans retirer son support : sa forme indique le tube qu'elle couvre. Repérez le sens et le point de départ, cadre tube par tube.

Caractéristiques

Contenu	**20 films**	Compatibilité	**VTT et VTC**
Matière	**TPU**	Finition	**Transparente**
Protection	**Rayures, chocs, usure**	Résiste à	**UV, eau, vieillissement**
Retrait	**Sans résidu**		

ON NE POSE PAS

- Sur une **peinture écaillée ou qui cloque** : l'adhésif soulèverait les éclats au retrait.
- **Par temps froid** ou sur un cadre froid : l'adhésif n'accroche pas et le TPU reste raide dans les courbes. Travaillez à température ambiante.
- Sur un cadre **humide** (hors pose humide volontaire, page suivante) ou poussiéreux.

ORDRE CONSEILLÉ

Commencez par la **base droite** : la pièce la plus utile et la moins visible, idéale pour prendre le geste. Puis le **tube diagonal**, le **tube de direction** et les zones de frottement des gaines, enfin les haubans et les petites pièces de contact.

02 · POSE

POSE HUMIDE, POSE À SEC, PRISE ET ENTRETIEN

Grandes pièces : pose humide

1. **Préparez le liquide de pose :** de l'eau avec une goutte de savon, environ 1 pour 50, dans un vaporisateur. Le film glisse alors sur le cadre et se repositionne tant qu'il n'est pas marouflé.
2. **Vaporisez le tube et la face adhésive** du film, après avoir retiré le support en le tenant par les bords. Mouillez aussi vos doigts : la colle ne marque pas la peau humide.
3. **Positionnez la pièce** selon votre repérage à blanc, puis ajustez-la en la faisant glisser.
4. **Marouflez du centre vers les bords** avec une raclette souple ou une carte plastique, par passes qui se recouvrent, pour chasser l'eau et l'air. Terminez par les extrémités.
5. **Sur une courbe serrée,** une chaleur douce au sèche-cheveux assouplit le TPU : chauffez quelques secondes, à distance, puis marouflez. Jamais de chaleur forte, ni sur les petites pièces.
6. **Essuyez le pourtour** et laissez prendre **24 h** avant de rouler ou de laver : l'eau restante s'évapore à travers le film, les petites bulles disparaissent.

Petites pièces : pose à sec

Retirez le support, posez un bord à l'endroit repéré, puis déroulez la pièce en appuyant progressivement du centre vers les bords. Une petite pièce ne se repositionne pas : si elle part de travers, soulevez-la aussitôt et recommencez.

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **Bulle d'eau** après marouflage : poussez-la vers le bord le plus proche. Une bulle de la taille d'une tête d'épingle part seule en séchant.
- **Poussière piégée** : soulevez le coin le plus proche tant que le film est humide, rincez la face adhésive au liquide de pose, reposez.
- **Bord qui rebique** : la zone était grasse ou froide. Nettoyez à l'alcool sous le bord, pressez, laissez prendre.
- **Pli** : décollez la pièce jusqu'au pli, revaporisez, reposez.



Pose humide d'une grande pièce : cadre et face adhésive vaporisés, le film se laisse positionner avant marouflage.

Entretien et retrait

Le film se lave comme la peinture, à l'eau et au savon. Évitez le jet haute pression dirigé sur les bords. Une pièce marquée par un choc a fait son travail : elle se retire sans résidu en tirant lentement, puis se remplace.

En vidéo

Tutoriels indépendants, scannez pour visionner.

How to apply clear protective wrap on your bike
The Duke of MTB · anglais

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.