FICHE DE POSE

PROTECTIONS DE MANIVELLE VTT, LOT DE 4

Quatre pièces en plastique noir, 30 g en tout, qui s'enfilent sans outil sur les manivelles d'un VTT : deux embouts pour l'extrémité, côté pédale, et deux protections pour le bras. Elles prennent les pierres, les racines et les frottements de chaussures à la place de la manivelle.



VTT, MANIVELLES COURANTES · PLASTIQUE, NOIR · 4 PIÈCES, 30 G

Avant de poser

- **Le lot couvre les deux manivelles** : un embout et une protection de bras de chaque côté. Les embouts se reconnaissent à leur ouverture pour l'axe de pédale.
- **Manivelles propres et sèches**, sans boue ni graisse : une protection posée sur une manivelle sale glisse et use la peinture dessous.

La pose, étape par étape

1. **Enfilez l'embout sur l'extrémité de la manivelle,** ouverture sur l'axe de pédale, et poussez-le à fond : il doit coiffer le bout de la manivelle sans jeu.
2. **Si la pédale gêne,** dévissez-la, passez l'embout, revissez-la. Rappel : la pédale gauche a un pas inversé, elle se desserre en tournant vers l'arrière du vélo.
3. **Glissez la protection de bras** sur la manivelle, chevrons vers la pédale, et plaquez-la sur la face extérieure, là où la chaussure et les pierres frottent.
4. **Répétez de l'autre côté,** puis faites tourner les manivelles à la main : rien ne doit toucher le cadre, la chaîne ni la base.
5. **Après la première sortie,** vérifiez qu'elles n'ont pas bougé ; replacez-les si besoin.

Entretien

- Elles se lavent avec le vélo. Retirez-les de temps en temps pour rincer la manivelle dessous : le sable piégé raye.
- Entaillée ou déformée après un choc, une pièce a fait son travail : remplacez-la.

Caractéristiques

Compatibilité	**VTT, universelle**	Matière	**Plastique résistant**
Couleur	**Noir**	Contenu	**4 pièces (1 ensemble)**
Poids	**30 g les 4**	Montage	**Rapide, sans outil**

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **L'embout ne rentre pas** : manivelle de section inhabituelle, ou embout présenté de travers. Ne forcez pas au-delà de la résistance de la matière.
- **Une pièce tourne ou glisse** : manivelle grasse ; retirez, dégraissez, reposez.
- **Ça frotte au pédalage** : la protection déborde côté cadre ; recentrez-la sur la face extérieure.

À NE PAS FAIRE

- Pas de colle : elles tiennent par leur élasticité et doivent rester démontables. Ne roulez pas avec une pièce qui touche la chaîne. Pour un pédalier SRAM précis, les films transparents découpés Velkyne sont une autre option.

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.