FICHE DE POSE

AUTOCOLLANTS BOÎTIER DE PÉDALIER ET MANIVELLE

Deux autocollants universels à relief 3D anti-abrasion, pour le boîtier de pédalier et les extrémités de manivelle : les zones que la chaîne, les gravillons et les chaussures abîment en premier.



TOUS CADRES : ROUTE, GRAVEL, VTT, VTC, URBAIN · RELIEF 3D ANTI-ABRASION · LOT DE 2

Avant de poser

- **Repérez les zones** : le dessous du boîtier de pédalier, frappé par les gravillons et la chaîne, et le bout des manivelles, rayé par les chaussures.
- **Une pièce tempérée**, de l'alcool ménager, un chiffon microfibre. Mains propres, autocollant tenu par les bords.

La pose, étape par étape

1. **Dégraissez la zone à l'alcool** et laissez sécher. Pas de cire ni de lustrant : l'adhésif ne tiendrait pas.
2. **Présentez chaque autocollant à blanc,** support en place, pour trouver la position qui couvre la zone frottée sans chevaucher une arête vive.
3. **Décollez le support** sur quelques centimètres, posez un bord et appuyez, puis retirez le reste au fur et à mesure.
4. **Appuyez du centre vers les bords** avec le pouce ou le chiffon, pour suivre la courbe sans piéger d'air.
5. **Laissez prendre une nuit** avant de rouler ou de laver le vélo.

Retrait sans trace

- Chauffez légèrement au sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif, puis décollez lentement en tirant à 180°, vers l'arrière.
- Sur une peinture fine ou déjà fragilisée, un peu de peinture peut partir : testez sur une zone cachée.

En vidéo

Tutoriel indépendant, scannez pour visionner.

Film de protection vélo : tuto pose complet
Café Manivelles · français

Caractéristiques

Compatibilité	**Universelle, tous cadres**	Zones	**Boîtier de pédalier, bouts de manivelle**
Texture	**Relief 3D anti-abrasion**	Protège de	**Rayures, chocs légers**
Retrait	**Sans résidu, à chaud**	Contenu	**2 autocollants**

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **Une bulle** : chassez-la vers le bord ; si elle résiste, percez-la d'un coup d'aiguille et appuyez.
- **Un bord se soulève** : zone mal dégraissée ou arête trop vive. Appuyez à nouveau ; s'il revient, décollez et reposez.
- **Il est posé de travers** : décollez tout de suite, tant que la colle est fraîche, et reprenez à l'étape 2.

À NE PAS FAIRE

- Pas de pose à froid, sur une peinture écaillée ou un cadre humide. Jamais de retrait à sec en arrachant : c'est la peinture qui part avec. Pour la coque du boîtier seule, l'autocollant universel Velkyne suffit.

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.