FICHE DE POSE

RESSORTS INOX POUR AXE À SERRAGE RAPIDE, LOT DE 2

Deux ressorts coniques en acier inoxydable qui remplacent ceux d'une brochette de roue, perdus ou écrasés. Ils centrent l'axe dans le moyeu au remontage de la roue. Sans outil, dans le bon sens.



RÉF. RESSBRO2 · BROCHETTES À SERRAGE RAPIDE · INOX, ≈ 12 × 11,3 MM, 1,8 G

À quoi servent ces ressorts

- Ils **centrent l'axe** dans le moyeu pendant que vous engagez la roue : les deux côtés tombent en place en même temps.
- Sans eux, la roue se monte, mais chaque remontage devient une bataille d'un côté puis de l'autre.
- On les remplace quand ils ont été **perdus**, **écrasés** ou **rouillés** : l'inox, lui, ne rouille pas.

La pose, en quatre gestes

1. **Ouvrez le levier** de la brochette et dévissez l'écrou d'extrémité. Sortez la tige du moyeu et retirez le ressort abîmé, ou ce qu'il en reste.
2. **Enfilez un ressort de chaque côté, côté étroit du cône vers le moyeu**, côté large vers le levier d'un côté, vers l'écrou de l'autre. C'est le seul point qui compte.
3. **Remontez l'écrou** de quelques tours, engagez la roue dans le cadre ou la fourche et fermez le levier : il doit résister franchement à mi-course, sans outil. Trop facile : un tour d'écrou de plus. Trop dur : un demi-tour de moins.
4. **Contrôlez** que la roue est centrée entre les bases ou les fourreaux et qu'elle tourne librement, puis soulevez le vélo et tapez la roue du plat de la main : rien ne doit bouger.

À NE PAS FAIRE

- Pas sur un **axe traversant** (il n'a pas de ressort), et jamais de levier fermé avec un outil : le serrage se règle à l'écrou, pas à la force.

Caractéristiques

Compatibilité	**Serrage rapide**	Position	**Avant et arrière**
Matière	**Acier inoxydable**	Dimensions	**≈ 12 × 11,3 mm**
Poids	**≈ 1,8 g pièce**	Contenu	**2 ressorts**

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **La roue refuse d'entrer dans les pattes** : un ressort est à l'envers, côté large contre le moyeu. Ressortez la tige et retournez-le.
- **Le ressort est tordu** : ne le redressez pas, remplacez-le, c'est le rôle du second.
- **Le levier ferme sans résistance** : ce n'est pas le ressort, c'est l'écrou qui manque de quelques tours.

En vidéo

Tutoriel indépendant, scannez pour visionner.

Les blocages rapides
The Vintage Bike Factory · français

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions sur la compatibilité et le montage.