FICHE DE POSE

RUBAN DE PROTECTION CADRE, 5 CM × 5 M

Film PVC transparent en rouleau, à couper à la longueur voulue : 5 mètres, un vélo complet avec de la réserve pour la saison. Invisible une fois posé, à condition de poser sur un cadre propre.



RÉF. RUBAN5CMX5M · 5 CM × 5 M · PVC TRANSPARENT

Avant de poser

- **Où** : sous le tube diagonal, sur la base droite, sur le tube de direction où frottent les gaines, aux appuis d'un porte-vélo, sur une batterie de VAE.
- **Combien** : 60 à 70 cm pour le tube diagonal, 40 cm pour la base, 30 cm pour le tube de direction. Les 5 cm de large couvrent la face exposée d'un tube de route ou de gravel ; pour les gros tubes, le ruban de 7 cm couvre davantage.
- **Avec quoi** : ciseaux, alcool isopropylique, chiffon propre, carte plastique, sèche-cheveux.

La pose, étape par étape

1. **Nettoyez et dégraissez** la zone à l'alcool isopropylique, puis laissez sécher complètement. Sur une trace de boue ou de cire, rien ne tient.
2. **Mesurez et coupez** la longueur aux ciseaux. Arrondissez les angles : un coin arrondi se soulève moins qu'un coin vif.
3. **Posez une extrémité,** support retiré sur quelques centimètres, dans l'axe du tube, puis déroulez lentement en retirant le support au fur et à mesure, sans tendre le film.
4. **Lissez du centre vers les bords** avec les doigts ou la carte, par passes qui se recouvrent, pour chasser l'air. Terminez par les extrémités.
5. **Sur une courbe,** chauffez légèrement au sèche-cheveux, à distance, et lissez : le PVC épouse la forme sans pli. **24 h** de prise avant de laver ou de rouler sous la pluie.

Caractéristiques

Largeur	**5 cm**	Longueur	**5 m**
Matière	**Film PVC**	Finition	**Transparent**
Cadres	**Alu, carbone, acier**		

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **Bulle d'air** : percez-la d'une pointe d'aiguille et chassez l'air vers le trou.
- **Bord qui rebique** : zone grasse ou froide. Nettoyez à l'alcool sous le bord, pressez, laissez prendre.
- **Film terni** après des saisons au soleil : chauffez légèrement, tirez lentement, posez une bande neuve.

À NE PAS FAIRE

- Pas de pose sur une peinture écaillée, par temps froid ni sur un cadre humide : l'adhésif n'accroche pas.

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions sur la pose.

© 2026 Velkyne. Tous droits réservés.