FICHE DE POSE

VERRE TREMPÉ GARMIN EDGE 840

Verre trempé 0,5 mm, revêtement oléophobe, tactile conservé, découpé pour l'Edge 840 et le 840 Solar. La pose ne se fait qu'une fois : suivez l'ordre.

GARMIN EDGE 840 / 840 SOLAR · VERRE TREMPÉ 0,5 MM · OLÉOPHOBE



Avant de poser

- Une pièce **sans poussière en suspension** : la salle de bain après la douche convient très bien.
- Mains propres, compteur éteint, écran sec et à température ambiante.
- De quoi nettoyer et dépoussiérer : lingette légèrement humide ou alcool, microfibre, ruban adhésif ou autocollant dépoussiérant.
- Découpé pour le 840 et le 540, Solar compris : même boîtier, même écran. Il ne va pas sur le 830 ni le 530, dont l'écran est plus petit. Sur un Solar, il n'empêche pas la recharge par l'écran.

La pose, étape par étape

1. **Nettoyez l'écran** à l'alcool ou à la lingette humide, séchez au microfibre, puis tamponnez-le avec le ruban adhésif pour piéger les dernières poussières. Contrôlez à contre-jour.
2. **Présentez le verre à blanc,** film encore en place : il couvre la vitre sans mordre sur le cadre et laisse libres les boutons. Mémorisez ce repère.
3. **Retirez le film** de la face adhésive en tenant le verre par les tranches. Ne touchez plus la face collante.
4. **Posez d'un côté.** Alignez un bord sur le repère, puis laissez le verre descendre : l'adhésif s'étale seul en quelques secondes.
5. **Chassez l'air** du centre vers les bords avec une carte souple ou le microfibre. Les micro-bulles restantes disparaissent en 24 à 48 h.

Caractéristiques

Compatibilité	**Edge 840, 840 Solar**	Convient aussi	**Edge 540, 540 Solar**
Épaisseur	**0,5 mm**	Matière	**Verre trempé**
Surface	**Oléophobe**	Tactile	**Conservé**

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **Poussière piégée** (point blanc avec halo) : soulevez le coin le plus proche avec le ruban adhésif, ôtez la particule avec un autre morceau de ruban, reposez.
- **Verre décalé** : soulevez-le entièrement tout de suite et reprenez à l'étape 2.
- **Bulle tenace** après 48 h : une poussière est dessous, reprenez le premier point.

À NE PAS FAIRE

- Pas de pose sur un écran fissuré, ni sous une housse déjà en place : la housse silicone vient après le verre. Un verre fendu après un choc a fait son travail : remplacez-le.

En vidéo

Tutoriel indépendant, scannez pour visionner.

Poser un verre trempé sans bulles
Rudy, Avis Mobiles · français

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.