FICHE DE POSE

PROTECTEUR DE BASE 3D EN SILICONE

Coussinet adhésif en silicone épais, 23 × 4,2 cm, qui se colle sur la base droite du cadre pour encaisser les coups de chaîne à la place de la peinture. La pose prend cinq minutes ; une nuit de prise avant de rouler.

ROUTE, VTT, GRAVEL, BMX, VAE · SILICONE ÉPAIS, ADHÉSIF · 23 × 4,2 CM



Avant de poser

- **Vérifiez la place** : mesurez la base droite entre le boîtier de pédalier et la patte arrière, il faut 23 cm de long. Le protecteur se pose sur le dessus de la base, là où la chaîne frappe.
- **Une pièce tempérée**, un dégraissant (alcool ménager) et un chiffon propre. L'adhésif prend mal sous 10 °C.

La pose, étape par étape

1. **Nettoyez et dégraissez la base** à l'alcool, puis séchez. Pas de lustrant ni de cire : l'adhésif ne tiendrait pas.
2. **Présentez le protecteur à blanc,** film en place, pour repérer sa position : relief vers le haut, au plus près du boîtier de pédalier.
3. **Retirez le film de l'adhésif** en tenant le protecteur par les bords, sans toucher la colle.
4. **Appliquez en partant du boîtier de pédalier** et déroulez vers l'arrière en épousant la base. Appuyez fermement sur toute la longueur, surtout aux extrémités.
5. **Laissez prendre une nuit** avant de rouler, sans pluie ni lavage : l'adhésif atteint sa tenue en quelques heures.

Entretien

- Il se lave avec le vélo : eau, dégraissant, boue, pluie, le silicone n'en souffre pas.
- Il se décolle en tirant doucement et à plat ; chauffez au sèche-cheveux si la colle résiste.

Caractéristiques

Zone	**Base arrière, côté chaîne**	Compatibilité	**Universelle**
Matière	**Silicone épais**	Dimensions	**23 × 4,2 cm**
Fixation	**Adhésif, film à retirer**	Résiste à	**Huile, eau, rayures, rouille**

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **Une extrémité se soulève** : surface mal dégraissée ou base trop courbée à cet endroit. Décollez, nettoyez, reposez en appuyant plus longtemps.
- **Il est trop long** : le silicone se coupe au cutter ou aux ciseaux, de préférence côté patte arrière.
- **La chaîne frappe à côté** : le protecteur est trop bas. Repositionnez-le sur le dessus de la base, dans l'axe de la chaîne.

À NE PAS FAIRE

- Pas de pose sur une peinture écaillée, sous la pluie ou à froid. Ne roulez pas avant la prise complète : un protecteur qui se décolle peut se prendre dans la chaîne. Sur un cadre carbone, décollez à plat, jamais en arrachant.

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.