FICHE DE POSE

RÉTROVISEUR D'EMBOUT DE GUIDON, MIROIR CONVEXE

Miroir convexe de 3 cm, orientable à 360°, logé dans le bout du cintre par un expandeur et replié sous son capuchon quand le vélo est garé. 23 g, cintres de 16 à 22 mm de diamètre intérieur.



RÉF. SUP18 · Ø INTÉRIEUR DE CINTRE 16 À 22 MM · MIROIR Ø 3 CM, CONVEXE, 23 G

Avant de poser

- Un cintre à extrémité ouverte, 16 à 22 mm de diamètre intérieur. Les poignées fermées et les cintres à bout plein ne conviennent pas.
- Retirez le bouchon de cintre ; sur un cintre route, le rétroviseur prend sa place sous la guidoline. Le côté gauche est le plus utile en France.

La pose, étape par étape

1. **Desserrez légèrement la vis** de l'expandeur avec la clé fournie, juste assez pour qu'il entre dans le cintre.
2. **Enfoncez l'embout** dans le bout du cintre jusqu'à la collerette, miroir vers le bas et l'arrière.
3. **Serrez la vis** progressivement jusqu'à ce que l'embout ne tourne plus à la main. Sur un cintre carbone, sans excès.
4. **Réglez en selle :** mains sur le cintre, orientez le miroir pour voir la route derrière vous et un bout d'épaule comme repère.
5. **Contrôlez** après quelques minutes de route : le miroir doit tenir son angle sur les bosses.

REPLIÉ

Vélo garé ou rangé, rabattez le miroir sous son capuchon : à l'abri des rayures et des chocs. Dépliez-le avant de partir, sans forcer la charnière.

À NE PAS FAIRE

- Ne roulez jamais avec un embout desserré : il sort du cintre en roulant. Un miroir convexe rapproche les distances : une voiture est plus près qu'elle ne paraît. Le rétroviseur aide, il ne remplace pas le coup d'œil par-dessus l'épaule.

Caractéristiques

Contenu	**Lot de 2, clé d'installation**	Compatibilité	**Cintres Ø int. 16 à 22 mm**
Miroir	**Convexe, Ø 3 cm, lentille acrylique**	Corps	**Nylon renforcé, noir**
Dimensions	**5 × 4 cm**	Poids	**≈ 23 g**

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **L'embout tourne ou sort** : expandeur trop peu serré, cintre gras ou hors plage ; nettoyez, resserrez.
- **L'embout n'entre pas** : vis trop serrée ou cintre sous 16 mm ; desserrez.
- **Le miroir ne tient pas son angle** : serrez l'articulation, sans excès.

En vidéo

Tutoriels indépendants, scannez pour visionner.

Parlons des rétroviseurs pour vélo
Le Cycliste · français

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.