FICHE DE POSE

ADAPTATEUR TÉLÉPHONE POUR SUPPORT GARMIN

Pastille en ABS de 7 g qui se colle au dos de la coque du téléphone et se clipse d'un quart de tour sur n'importe quel support de compteur type Garmin. La pose ne se fait qu'une fois : nettoyez, collez, attendez.



SUPPORTS VÉLO TYPE GARMIN · ABS, 5 × 3,5 × 0,6 CM, 7 G · ADHÉSIF HAUTE RÉSISTANCE, HORS COQUE SILICONE

Avant de poser

- Une coque **rigide**, plastique ou polycarbonate, propre : l'adhésif ne tient ni sur le silicone souple ni sur un revêtement texturé. Évitez le téléphone nu, l'adhésif est fait pour rester.
- Une lingette à l'alcool, un chiffon sec, et le temps d'attendre avant de rouler.

La pose, étape par étape

1. **Dégraissez le dos de la coque** à l'alcool, puis laissez sécher complètement. Aucune trace de doigt sur la zone de collage.
2. **Repérez l'emplacement** à blanc : pastille centrée sur le téléphone, loin des objectifs, ergots dans le sens de la longueur pour que l'écran soit droit une fois clipsé. Ne repositionnez pas une fois collé.
3. **Retirez le film** de l'adhésif sans toucher la face collante, puis posez la pastille et appuyez fermement trente secondes sur toute sa surface.
4. **Attendez 24 heures** avant de rouler : l'adhésif atteint sa tenue avec le temps, pas avec la force.
5. **Clipsez le téléphone** sur le support, ergots dans les encoches, puis un quart de tour jusqu'au clic. Pour le retirer, tournez dans l'autre sens : ne tirez jamais vers le haut.

À NE PAS FAIRE

- Ne roulez pas sans dragonne anti-chute : un téléphone lourd sur chemin ou pavés reste un risque, quel que soit le support. Ne manipulez pas le téléphone en roulant.

AU QUOTIDIEN

Avant chaque sortie, un coup d'œil : la pastille doit être plaquée, sans bord qui se soulève. Après la pluie, essuyez le dos de la coque.

Caractéristiques

Compatibilité	**Supports type Garmin**	Matière	**ABS, noir**
Dimensions	**5 × 3,5 × 0,6 cm**	Poids	**7 g**
Fixation	**Adhésif haute résistance**	Autres usages	**GPS, caméra, talkie-walkie**

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **Un bord se soulève** : surface grasse, texturée ou souple. Décollez, nettoyez, posez une pastille neuve sur une coque rigide ; un adhésif décollé ne se recolle pas.
- **Le téléphone ne se verrouille pas** : alignez les ergots sur les encoches et tournez jusqu'au clic.
- **L'écran est de travers** : pastille collée en biais ; seule une pastille neuve, reposée droite, y remédie.

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.