FICHE DE POSE

COVERING EDGE 1050

Jeu d'autocollants en PVC prédécoupés pour le boîtier du Garmin Edge 1050, à finition personnalisée. La pose se prépare sur le patron fourni et se fait pièce par pièce, du centre vers les bords.

GARMIN EDGE 1050 · PVC IMPERMÉABLE, ANTI-RAYURES · KIT PRÉDÉCOUPÉ + PATRON



Avant de poser

- Compteur **hors de son support**, éteint ; boîtier nettoyé, dégraissé (lingette à l'alcool) et **parfaitement sec** : une trace de doigt suffit à empêcher l'adhésif de prendre.
- Une pièce sans poussière en suspension, mains propres, bonne lumière.
- Le **patron fourni** sous les yeux : il montre où va chaque pièce. Repérez-les toutes avant de décoller la première.

La pose, pièce par pièce

1. **Identifiez la pièce** sur le patron et présentez-la à blanc sur sa surface, sans la décoller, pour repérer ses contours et ses découpes.
2. **Décollez-la par un bord,** en la tenant par la tranche, sans toucher la face adhésive.
3. **Alignez avant de presser :** posez d'abord le bord le plus long sur son repère (arête du boîtier, découpe de bouton), vérifiez, puis laissez descendre le reste.
4. **Lissez du centre vers les bords** avec le pouce ou une carte souple pour chasser l'air. Sur un angle qui refuse de suivre, un souffle d'air tiède (sèche-cheveux à distance) assouplit le PVC : pressez jusqu'au refroidissement.
5. **Passez à la pièce suivante** dans l'ordre du patron, puis contrôlez tous les contours : aucun bord ne doit se relever.
6. **Laissez prendre une nuit** avant de rouler. Pour retirer une pièce, tiédissez-la et décollez-la lentement par un angle.

En vidéo

Tutoriel indépendant, scannez pour visionner.

Poser un sticker sans bulles ni plis
my mechanics insights · anglais

Caractéristiques

Compatibilité	**Edge 1050**	Matière	**PVC**
Protection	**Rayures, humidité**	Pose	**Adhésive, prédécoupée**
Contenu	**Kit + patron de pose**		

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **Bulle** : poussez-la vers le bord le plus proche. Si elle résiste, une poussière est dessous : soulevez la pièce, ôtez-la avec un ruban adhésif, reposez.
- **Pièce mal alignée** : décollez-la aussitôt, doucement, et reposez-la ; l'adhésif tolère un repositionnement tant qu'il n'a pas pris.
- **Angle qui se relève** : air tiède, puis pression ferme jusqu'au refroidissement.

À NE PAS FAIRE

- Rien sur l'écran, les boutons, le port de charge ni les capteurs : la découpe les laisse libres, et l'écran se protège à part (film hydrogel 1050 Velkyne). Jamais de décapeur thermique, ni de pose sur un boîtier froid ou humide.

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.

© 2026 Velkyne. Tous droits réservés.