FICHE DE POSE

GAINE MOUSSE ANTI-BRUIT POUR CÂBLES INTERNES

Un manchon en mousse souple de 1,6 m, 6 mm de diamètre intérieur, à enfiler sur les gaines et durites qui passent dans le cadre : plus de claquement contre les parois, et le cadre protégé des frottements.



RÉF. VELKMOUSSBLCK160 · CÂBLES ET DURITES ≤ 6 MM · 1,6 M À COUPER

Avant de poser

- La pose se fait **câble sorti du cadre** : profitez d'un changement de gaines ou d'une purge de freins. Sur un vélo déjà câblé, la gaine ou la durite doit être déconnectée à une extrémité.
- Mesurez le tronçon interne, de l'entrée à la sortie du tube, et vérifiez que l'ouverture du cadre laisse passer 12 mm.
- Des ciseaux, et au besoin un fil guide ou un aimant pour passer l'ensemble.

La pose, étape par étape

1. **Coupez la mousse** à la longueur du tronçon interne, aux ciseaux, bien droit.
2. **Enfilez-la sur la gaine ou la durite** avant de l'engager dans le cadre : elle glisse sur tout câble de 6 mm au plus.
3. **Engagez l'ensemble dans le tube** en suivant le cheminement prévu par le fabricant du vélo ; la mousse suit les courbes.
4. **Vérifiez** qu'elle ne gêne ni les autres câbles, ni la tige de selle, ni une pièce mobile, et qu'elle n'est pas pincée à la sortie.
5. **Rebranchez et contrôlez** freins et transmission avant de rouler. Une durite hydraulique déconnectée impose une purge.

À NE PAS FAIRE

- Ne forcez jamais une durite hydraulique dans un passage trop étroit : une durite écrasée, c'est un frein qui ne répond plus. Ne coupez pas la mousse au cutter sur un câble en place.

Caractéristiques

Longueur	≈ 1,6 m	Ø intérieur	≈ 6 mm
Ø extérieur	≈ 12 mm	Matière	Mousse souple
Couleur	Noir	Câbles	Gaines, durites ≤ 6 mm

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **Ça claque encore** : un autre câble bat dans le tube, ou la mousse ne couvre pas tout le tronçon. Habillez chaque câble sur toute sa longueur interne.
- **La mousse ne passe pas l'ouverture** : n'insistez pas ; habillez seulement la partie du tube où le câble bat, en commençant après l'entrée.
- **Changement de vitesse devenu dur** : la gaine est pincée ou fait une courbe serrée. Reprenez le cheminement.

En vidéo

Tutoriel indépendant, scannez pour visionner.

Comment passer ses gaines et durites en interne dans un cadre

Café Manivelles · français

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.