VELKYNE

GUIDE D'UTILISATION

SUPPORT DÉPORTÉ GARMIN EDGE, NOIR

Support à collier en ABS renforcé pour Garmin Edge 500, 510, 520, 530, 540, 820, 830, 1030, 1040, 1050 et autres modèles à fixation quart de tour : cintre rond de 31,8 mm, vis et clé Allen fournies. Ce guide couvre la pose, le réglage, l'entretien et le dépannage.



GARMIN EDGE À QUART DE TOUR · CINTRE ROND 31,8 MM · ABS RENFORCÉ

01 · MONTAGE

CONTENU, COMPATIBILITÉ, POSE

Dans la boîte

- Le support déporté : collier, bras et platine quart de tour Garmin.
- La vis de collier et la clé Allen.

La pose, étape par étape

1. **Vérifiez le cintre.** Le support est prévu pour un cintre rond de 31,8 mm. Mesurez près de la potence, là où le collier se fixe : le cintre y est souvent plus épais qu'aux extrémités.
2. **Ouvrez le collier** et placez-le sur le cintre contre la potence, bras vers l'avant, dans l'axe du vélo. Écartez gaines et durites : rien ne doit passer sous le collier.
3. **Serrez la vis** avec la clé fournie, progressivement, jusqu'au blocage, sans forcer. Sur un cintre carbone, respectez le couple indiqué par son fabricant.
4. **Réglez l'écran** à l'horizontale ou légèrement relevé, lisible sans baisser la tête, puis bloquez la vis.
5. **Verrouillez le compteur.** Présentez l'Edge sur la platine, ergots dans les encoches, puis tournez d'un quart de tour jusqu'au clic. Il ne doit plus ni tourner ni se soulever.

Caractéristiques

Compatibilité	**Garmin Edge à quart de tour, 500 à 1050**	Fixation	**Quart de tour Garmin**
Cintre	**Rond, 31,8 mm**	Matière	**ABS renforcé**
Outil	**Vis et clé Allen fournies**	Usage	**Route, gravel, VTT**

AVANT DE ROULER

- Compteur verrouillé : il ne tourne pas, ne se soulève pas.
- Support immobile quand vous le poussez à la main.
- Rien ne frotte : gaines, durites, éclairage, sacoche de cintre.

GRANDS ÉCRANS

Un Edge 1030, 1040 ou 1050 est long : sur une potence courte, vérifiez qu'il ne touche ni la potence ni les gaines. Pour ces modèles, le support déporté XL Velkyne, à bras plus long, est plus confortable.

02 · AU QUOTIDIEN

RÉGLAGE, ENTRETIEN, DÉPANNAGE

Régler l'inclinaison

Le collier pivote sur le cintre tant que la vis n'est pas bloquée. Pour corriger l'angle après coup, desserrez la vis d'un demi-tour, ajustez, resserrez. Ne forcez jamais le bras collier serré : c'est le collier en ABS qui encaisse.

Entretien

- Contrôlez la vis du collier **après la première sortie**, puis de temps en temps : les vibrations desserrent ce qu'on ne vérifie pas.
- Après une sortie sous la pluie ou dans la boue, rincez à l'eau claire et essuyez : un collier propre ne glisse pas.
- Tous les deux ou trois mois, vérifiez que la platine quart de tour n'est ni fendue ni marquée par l'usure.
- Pas de dégraissant ni de solvant sur l'ABS.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Le support tourne sur le cintre	Cintre plus fin que 31,8 mm, ou serrage insuffisant	Mesurez le cintre, nettoyez-le, resserrez progressivement
Le compteur ne se verrouille pas	Ergots mal présentés, ou compteur d'un autre standard	Alignez les ergots sur les encoches et tournez jusqu'au clic ; vérifiez qu'il s'agit bien d'un quart de tour Garmin
Jeu entre compteur et platine	Ergots du compteur ou platine usés	Examinez le dos du compteur ; remplacez le support si la platine est usée
L'écran tremble sur route dégradée	Serrage insuffisant	Resserrez la vis du collier
La vis ne serre plus	Filetage abîmé par un serrage excessif	N'utilisez plus le support, contactez-nous



Le bras avance la platine quart de tour devant le cintre ; le collier se serre d'une seule vis.

À NE PAS FAIRE

- Ne serrez pas un cintre carbone au-delà du couple indiqué par son fabricant.
- Ne tirez pas le compteur vers le haut pour le retirer : tournez d'un quart de tour dans l'autre sens.
- Ne vous servez pas du support comme poignée pour manœuvrer ou porter le vélo.

En vidéo

Tutoriels indépendants sur le poste de pilotage et la pose d'un compteur, scannez pour visionner.

Tuto à vélo : le poste de pilotage
Fédération française de cyclotourisme · français

Garmin Edge 540: How to Assemble and Mount on Bike Handlebar
HardReset.Info · anglais

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions sur la compatibilité et le montage.