VELKYNE

GUIDE D'UTILISATION

ADAPTATEUR DE CHARGE USB-C POUR SHIMANO DI2 12 VITESSES

Adaptateur de 4 g qui se branche sur le port de charge d'une transmission Shimano Di2 12 vitesses et accepte n'importe quel câble USB-C : chargeur secteur, ordinateur, batterie externe ou prise de voiture. LED bleue pendant la charge, dragonne pour le garder avec le vélo. Branchement, sécurité et dépannage.

SHIMANO DI2 12 VITESSES · USB-C, LED DE CHARGE · NYLON ET CUIVRE, 4 G



01 · PRISE EN MAIN

COMPATIBILITÉ, BRANCHEMENT, SÉCURITÉ

Dans la boîte

- L'adaptateur de charge USB-C, avec sa dragonne noire.
- Il vous faut un câble USB-C et une source USB : chargeur secteur, ordinateur, batterie externe ou adaptateur voiture.

Groupes compatibles

Dura-Ace R9270 et R9250, Ultegra R8170 et R8150, 105 R7170, GRX RX825, et les pédaliers capteurs de puissance R9200P et R8100P. Pas les groupes Di2 11 vitesses.

La charge, étape par étape

1. **Vérifiez le port de charge** du dérailleur arrière, ou du pédalier capteur de puissance : propre et sec. Soufflez ou essuyez les quatre contacts si besoin.
2. **Enfichez l'adaptateur** sur le port, dans le bon sens, à fond mais sans forcer : les contacts à ressort assurent la connexion. S'il résiste, retirez-le et présentez-le autrement.
3. **Reliez-le à la source USB** avec un câble USB-C. La LED bleue s'allume : la charge est en cours.
4. **Laissez charger** jusqu'à extinction de la LED, qui signale la fin de la charge. Le niveau précis se lit dans l'application Shimano E-Tube.
5. **Débranchez** le câble, puis l'adaptateur, sans tirer sur le câble. Remettez le cache du port s'il en a un, et rangez l'adaptateur au sec.

Caractéristiques

Compatibilité	**Shimano Di2 12 vitesses**	Port	**USB-C**
LED	**Bleue fixe : charge ; éteinte : charge terminée**	Matière	**Nylon, contacts cuivre**
Dimensions	**23,5 × 20 × 15,5 mm**	Poids	**4 g**

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- Chargez au sec, à l'abri : jamais sous la pluie ni sur un vélo mouillé.
- Un chargeur USB courant suffit ; aucun chargeur rapide ni adaptateur exotique n'est nécessaire.
- Ne forcez jamais un connecteur : le port du dérailleur est la pièce la plus coûteuse de l'ensemble.

02 · AU QUOTIDIEN

LIMITES, ENTRETIEN, DÉPANNAGE

Ce que l'adaptateur ne fait pas

- Il ne remplace pas la batterie et n'augmente pas l'autonomie : il relie simplement le port de charge à un câble USB-C.
- Il ne convient pas aux groupes Di2 11 vitesses, qui se rechargent par un autre système. En cas de doute, le code du dérailleur arrière est gravé sur son corps.
- Il ne transmet pas de données : réglages et mises à jour passent par l'application Shimano E-Tube.

Entretien

- Gardez les contacts propres et secs ; un coup de chiffon sec suffit, jamais de liquide.
- Rangez-le par sa dragonne dans une sacoche de selle ou une poche de maillot : il voyage avec le vélo, et une charge avant un long week-end évite la panne loin de chez soi.
- Ne le laissez pas branché sur le vélo entre deux charges.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
La LED ne s'allume pas	Adaptateur mal enfiché, port encrassé, câble ou chargeur en panne	Réinsérez à fond ; nettoyez le port ; essayez un autre câble et une autre source
La LED ne s'allume pas, tout est branché	Batterie déjà pleine	Vérifiez le niveau dans l'application
La LED s'allume puis s'éteint vite	Faux contact ou batterie presque pleine	Réinsérez, vérifiez le niveau dans l'application
La LED reste allumée très longtemps	Source USB faible, batterie très déchargée	Changez de source ; laissez le temps, la LED s'éteindra
L'adaptateur ne s'enfiche pas	Mauvais sens ou groupe 11 vitesses	Présentez-le autrement, sans forcer ; vérifiez le code du dérailleur



Les quatre contacts à ressort de l'adaptateur viennent sur les quatre plots du port de charge.

BON À SAVOIR

Les effets lumineux peuvent varier selon les modèles de groupe : la LED de l'adaptateur indique la charge en cours, le niveau exact se lit dans l'application Shimano E-Tube.

En vidéo

Tutoriels indépendants sur la charge et le niveau de batterie d'un Di2, scannez pour visionner.

How to Charge Your Shimano Di2 Battery and Check Battery Status
Dave's Cycling · anglais

3 Ways to Check 12-speed Shimano Di2 Battery Levels
BikesbyMike · anglais

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions sur la compatibilité et l'utilisation.