VELKYNE

GUIDE D'UTILISATION

# CONVERTISSEURS DE PÉDALES KEO EN PLATEFORME

Deux plateformes en PA6 qui se clipsent sur vos pédales automatiques de type KEO comme une chaussure : vous roulez en baskets, puis vous les retirez d'un geste. Rien n'est démonté, rien n'est modifié.



**RÉF. CONVERTPEDALKEOBLCK** · PÉDALES TYPE KEO · PA6, 67 × 63 MM, 75 G LA PAIRE

01 · PRISE EN MAIN

## CLIPSER, ROULER, RETIRER

### Quand il sert

- Un **trajet en ville** ou une course avec le vélo de route, en chaussures ordinaires.
- L'**échauffement**, la récupération, une sortie tranquille avec les enfants, sans se clipser.
- Un **vélo prêté** à quelqu'un qui n'a pas de chaussures automatiques, ou un essai de position sur home trainer.
- Entre deux usages, la paire tient dans une poche de maillot ou une sacoche de selle.

### Mise en place

1. **Vérifiez la pédale :** un mécanisme de type KEO (standard route de Look et pédales compatibles). Si une cale KEO s'y clipse, le convertisseur aussi.
2. **Engagez l'avant** du convertisseur sous la butée avant de la pédale, comme le nez d'une cale, puis appuyez l'arrière vers le bas jusqu'au déclic.
3. **Contrôlez le verrouillage :** tirez vers le haut et faites pivoter à la main. La plateforme ne doit ni se soulever ni ballotter.
4. **Répétez sur l'autre pédale,** puis faites quelques tours de roue à l'arrêt, un pied au sol, avant de partir.
5. **Pour retirer,** faites pivoter le convertisseur vers l'extérieur, à la main, comme un talon qui déchausse : il se libère. Rangez la paire au sec.

### Caractéristiques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pédales | **Type KEO** | Usage | **Vélo de route** |
| Matière | **PA6** | Dimensions | **67 × 63 mm** |
| Poids | **75 g la paire** | Couleur | **Noir** |
| Contenu | **La paire** | | |

**SÉCURITÉ**

- Ne modifiez **jamais** la pédale ni son ressort pour faciliter la pose : si le convertisseur n'entre pas, ce n'est pas la bonne pédale.
- Avant chaque sortie, vérifiez à la main que les deux plateformes sont verrouillées.
- Ce n'est pas une pédale plate de VTT : pas de picots. Semelle lisse et chaussée mouillée demandent de la prudence.

**PÉDALE DURE À CLIPSER**

Baissez la tension de déclenchement de la pédale avec sa vis de réglage, comme pour une cale neuve : le convertisseur se pose et se retire plus facilement.

02 · AU QUOTIDIEN

# ROULER AVEC, ENTRETENIR, DÉPANNER

## Rouler en baskets sur un vélo de route

La plateforme de 67 × 63 mm donne à une chaussure de ville un appui comparable à celui d'une pédale plate simple : suffisant pour pédaler assis, se mettre en danseuse à faible intensité et freiner à l'arrêt. Elle n'est pas faite pour sprinter ni pour tirer sur les pédales.

Placez l'avant-pied au centre de la plateforme, là où se trouve l'axe. Une chaussure à semelle souple et plate accroche mieux qu'une semelle de running très cintrée.

Sous la pluie, l'appui est moins franc qu'avec une chaussure automatique : anticipez les freinages et évitez les relances brutales.

## Entretien

- Rincez à l'eau et séchez : le PA6 ne craint ni l'eau ni la boue, mais le sable coincé dans la pédale gêne le verrouillage.
- Inspectez de temps en temps le bec avant et le talon arrière du convertisseur : s'ils sont arrondis ou fendus, remplacez la paire.
- Rangez les convertisseurs à l'abri du soleil : une poche, une sacoche, un tiroir.

**SI QUELQUE CHOSE CLOCHE**

- **Il n'entre pas** : la pédale n'est pas de type KEO (SPD-SL et SPD ont d'autres mécanismes), ou la tension est réglée au maximum. Baissez-la.
- **Il bouge sur la pédale** : il n'est pas enclenché à fond, ou la butée de la pédale est encrassée. Retirez, nettoyez, reposez jusqu'au déclic.
- **Il est dur à retirer** : tension de pédale élevée. Baissez-la d'un cran plutôt que de forcer de travers.
- **Claquement en pédalant** : un convertisseur à moitié enclenché. Arrêtez-vous et reclipsez-le.



*Face d'appui antidérapante et, dessous, le profil qui s'enclenche dans la pédale comme une cale.*

**BON RÉFLEXE**

Un convertisseur, c'est pour un trajet, pas pour toute la saison : retirez-le avant de remettre vos chaussures automatiques, et vérifiez le verrouillage à chaque pose.

## Besoin d'aide ?

**velkyne.com/contact**
Notre équipe répond à vos questions sur l'usage et la compatibilité.