VELKYNE

GUIDE D'UTILISATION

PINCE À MAILLON RAPIDE, CHAÎNES 9 À 12 VITESSES

Une pince qui ouvre et referme les attaches rapides de chaîne d'un seul geste, du 9 au 12 vitesses. Ressort de rappel, verrou de rangement, 134 g : à l'atelier comme dans la sacoche.



RÉF. PINCE1 · CHAÎNES 9 À 12 VITESSES · ACIER RENFORCÉ, ≈ 134 G

01 · PRISE EN MAIN

OUVRIR ET FERMER UNE ATTACHE RAPIDE

Avant de commencer

- Pour les attaches rapides des chaînes **9, 10, 11 et 12 vitesses**, Shimano (6800, 6870, 9000, 8000 et autres) comme les autres marques.
- Repérez l'attache rapide : le maillon dont les plaques diffèrent des autres, souvent d'une autre couleur, parfois marqué d'une flèche.
- Détendez la chaîne : petit plateau et petit pignon, ou chape du dérailleur poussée vers l'avant.
- Déverrouillez la pince : le ressort l'ouvre de lui-même.

Ouvrir

1. **Placez les becs** dans les maillons de part et d'autre de l'attache, sur ses deux axes.
2. **Pressez les poignées :** les deux moitiés de l'attache coulissent l'une vers l'autre et se séparent.
3. **Déposez les deux demi-maillons** et gardez-les ensemble s'ils doivent resservir.

Fermer

1. **Engagez les deux moitiés à la main,** un axe dans chaque extrémité de la chaîne, dans le sens de rotation si une flèche est gravée.
2. **Placez les becs** dans les maillons de part et d'autre de l'attache et pressez jusqu'au déclic : les axes se verrouillent.
3. **Contrôlez** en tirant sur la chaîne de chaque côté, puis en pédalant à l'envers : l'attache doit passer les galets sans accrocher.

Caractéristiques

Fonction	**Ouverture, fermeture**	Fourni avec	**Dérive-chaîne**
Chaînes	**9 à 12 vitesses**	Compatibilité	**Shimano et autres**
Matériau	**Acier renforcé, grip**	Dimensions	**170 × 60 mm**
Poids	**≈ 134 g**	Ressort	**Retour automatique**
Rangement	**Verrou intégré**		

ATTACHE À USAGE UNIQUE ?

Shimano indique que ses attaches 12 vitesses sont à usage unique : une fois ouvertes, remplacez-les. Pour les autres, suivez la consigne du fabricant de la chaîne ; une attache ouverte plusieurs fois se remplace, ses ergots s'usent. Une attache mal verrouillée casse en danseuse.

EN SORTIE

170 mm, 134 g, verrouillée pour ne pas s'ouvrir dans la sacoche : avec une attache de rechange, une chaîne cassée se répare au bord de la route.

02 · AU QUOTIDIEN

CHAÎNE CASSÉE EN SORTIE, ENTRETIEN, DÉPANNAGE

Réparer une chaîne cassée en sortie

1. **Retirez le maillon abîmé** avec le dérive-chaîne fourni, en chassant les axes pour obtenir deux extrémités à maillons intérieurs.
2. **Engagez une attache rapide neuve** du même nombre de vitesses que la chaîne.
3. **Verrouillez à la pince** jusqu'au déclic. À défaut de pince : attache sur le brin supérieur, frein arrière serré, un coup de pédale ferme.
4. **Contrôlez** que la chaîne passe les galets et tous les pignons sans accrocher. Chaîne raccourcie d'un maillon : évitez grand plateau et grand pignon jusqu'au remplacement.

Pourquoi une pince

À la main, une attache rodée ne s'ouvre pratiquement plus, et les attaches 11 et 12 vitesses sont serrées. La pince presse dans l'axe et sépare les demi-maillons sans tordre les maillons voisins ; elle les referme avec le déclic qui confirme le verrouillage.

Entretien

Un chiffon après usage, une goutte d'huile sur l'axe et le ressort de temps en temps. Rangez-la verrouillée.

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **L'attache ne s'ouvre pas** : les becs ne sont pas sur les deux axes, ou la chaîne est en tension. Détendez-la et replacez les becs.
- **Pas de déclic à la fermeture** : les axes ne sont pas dans les fentes des plaques. Reprenez l'engagement à la main, puis pressez.
- **Les becs glissent** : attache d'un autre format, hors 9 à 12 vitesses ou à clip, que cette pince ne manœuvre pas.

Une attache rapide se juge au déclic : pas de déclic, pas de départ.



170 × 60 mm : becs profilés, ressort de rappel et verrou de rangement entre les poignées.

En vidéo

Tutoriel indépendant, scannez pour visionner.

Comment démonter une attache rapide de chaîne vélo
Mes meilleures Astuces · français

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions sur l'usage et la compatibilité.