VELKYNE

GUIDE D'UTILISATION

SUPPORT UNIVERSEL 3 EN 1

Support de cintre en aluminium et plastique qui réunit compteur GPS, caméra et éclairage sur un seul collier : adaptateurs Garmin, Bryton et Cateye, support caméra au format GoPro, support d'éclairage intégré. Ce guide couvre la pose, les réglages, l'entretien et le dépannage.



GARMIN, BRYTON, CATEYE, GOPRO · COMPTEUR + CAMÉRA + ÉCLAIRAGE · ALUMINIUM ET PLASTIQUE, ≈ 57 G

01 · MONTAGE

CONTENU, COMPATIBILITÉ, POSE

Dans la boîte

ÉLÉMENT	RÔLE
Support multifonction	Collier de cintre, platine compteur, support d'éclairage intégré
Adaptateurs compteur	Garmin, Bryton, Cateye : un seul se monte à la fois
Support caméra type GoPro	Se fixe sous la platine
Vis et accessoires de fixation	Montage du collier et des adaptateurs

La pose, étape par étape

1. **Choisissez l'adaptateur** qui correspond à votre compteur (Garmin, Bryton ou Cateye) et clipsez-le dans la platine supérieure, encoches vers le cycliste.
2. **Positionnez le collier** sur le cintre contre la potence, platine vers l'avant, dans l'axe du vélo. Écartez gaines et durites : rien ne doit passer sous le collier.
3. **Serrez le collier** avec la visserie fournie, progressivement, jusqu'au blocage, sans forcer. Sur un cintre carbone, respectez le couple indiqué par son fabricant.
4. **Fixez l'éclairage ou la caméra** dessous : la caméra sur le support type GoPro, l'éclairage sur son support intégré. Orientez-les : le faisceau et le cadrage ne doivent être masqués ni par la roue ni par le compteur.
5. **Verrouillez le compteur** à l'horizontale, d'un quart de tour jusqu'au clic. Revérifiez le serrage après la première sortie : trois appareils, c'est du poids sur un seul collier.

Caractéristiques

Compteurs	**Garmin, Bryton, Cateye**	Caméra	**Format GoPro**
Éclairage	**Support intégré**	Fixation	**Collier de cintre**
Matière	**Aluminium et plastique**	Poids	**≈ 57 g**
Usage	**Route, VTT, gravel, ville**		

AVANT DE ROULER

- Compteur verrouillé : il ne tourne pas, ne se soulève pas.
- Support immobile quand vous le poussez à la main, même avec la caméra et l'éclairage en place.
- Faisceau de l'éclairage dégagé, caméra bien orientée.

CINTRE ROND

Le collier se serre sur la partie ronde du cintre, près de la potence. Il ne convient pas aux cintres aéro sans partie ronde.

02 · AU QUOTIDIEN

RÉGLAGES, ENTRETIEN, DÉPANNAGE

Régler la position

Le collier pivote sur le cintre tant que la visserie n'est pas bloquée : réglez l'inclinaison de l'écran pour le lire sans baisser la tête, puis serrez. Pour corriger après coup, desserrez d'un demi-tour, ajustez, resserrez. Sur un cintre bas, vérifiez que la roue avant ne masque pas l'éclairage.

Entretien

- Contrôlez la visserie **après la première sortie**, puis régulièrement : trois appareils sur un collier, ça vibre à chaque défaut de la route.
- Rincez à l'eau claire après la pluie ou la boue, séchez ; pas de dégraissant ni de solvant.
- Vérifiez que l'adaptateur compteur n'est ni fendu ni usé, et que le support caméra ne prend pas de jeu.
- Rangez les adaptateurs non utilisés : ils servent si vous changez de compteur.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Le support tourne sur le cintre	Serrage insuffisant, cintre sale ou trop fin	Nettoyez le cintre, resserrez progressivement
Le compteur ne se verrouille pas	Mauvais adaptateur, ou ergots mal présentés	Vérifiez l'adaptateur, alignez les ergots, tournez jusqu'au clic
Jeu entre compteur et adaptateur	Adaptateur mal clipsé ou usé	Reclipsez-le à fond ; remplacez-le s'il est usé
L'éclairage ou la caméra pointe vers le bas	Serrage insuffisant de son support	Resserrez, puis réorientez
Une vis ne serre plus	Filetage abîmé par un serrage excessif	N'utilisez plus le support, contactez-nous



Support, adaptateurs compteur, support caméra, support d'éclairage, visserie.

À NE PAS FAIRE

- Ne serrez pas un cintre carbone au-delà du couple indiqué par son fabricant.
- Ne tirez pas le compteur vers le haut pour le retirer : tournez d'un quart de tour dans l'autre sens.
- Ne vous servez pas du support comme poignée pour manœuvrer ou porter le vélo.

En vidéo

Tutoriels indépendants, scannez pour visionner.

Tuto à vélo : le poste de pilotage
Fédération française de cyclotourisme · français

Garmin Edge 520 GPS Bike Computer, Installed on Handlebar
BikeFolded · anglais

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions sur la compatibilité et le montage.