GUIDE D'UTILISATION

SUPPORT COMPTEUR ALUMINIUM, GARMIN, WAHOO, BRYTON

Support de cintre en alliage d'aluminium, 31 g avec ses accessoires, pour cintre de 31,8 mm, à droite ou à gauche de la potence, angle réglable. Inserts Garmin, Wahoo et Bryton fournis ; Xoss, iGPSport et Magene par l'insert Garmin. Clé hexagonale incluse. Pose, réglage, entretien et dépannage.



GARMIN, WAHOO, BRYTON, XOSS, IGPSPORT, MAGENE · CINTRE 31,8 MM, ANGLE RÉGLABLE · ALUMINIUM, 31 G

01 · MONTAGE

CONTENU, COMPATIBILITÉ, POSE

Dans la boîte

- Le support en aluminium : collier et platine à angle réglable.
- Trois inserts : Garmin, Wahoo, Bryton.
- La clé hexagonale.

La pose, étape par étape

1. **Vérifiez le cintre.** Le collier est prévu pour un cintre de 31,8 mm, le standard route, gravel et VTT au niveau de la potence. Un cintre plus fin tournera dans le collier.
2. **Clipsez l'insert** de votre compteur dans la platine : Garmin, Wahoo ou Bryton. Les Xoss, iGPSport et Magene utilisent l'insert Garmin.
3. **Ouvrez le collier** et placez-le sur le cintre, à droite ou à gauche de la potence selon la place, bras vers l'avant. Rien ne doit passer sous le collier.
4. **Serrez avec la clé fournie,** progressivement, jusqu'à ce que le support ne tourne plus à la main, sans forcer. Sur un cintre carbone, respectez le couple indiqué par son fabricant.
5. **Réglez l'angle** de la platine : écran lisible sans baisser la tête, puis bloquez sa vis sans forcer.
6. **Clipsez le compteur** d'un quart de tour jusqu'au clic. Il ne doit plus ni tourner ni se soulever, ni toucher le cintre ou les gaines.

Caractéristiques

Compteurs	**Garmin, Wahoo, Bryton ; Xoss, iGPSport, Magene**	Cintre	**31,8 mm, d'un côté ou de l'autre de la potence**
Réglage	**Angle ajustable**	Matière	**Alliage d'aluminium, noir**
Dimensions	**5 × 3,79 × 3,07 cm**	Poids	**31 g avec accessoires**

AVANT DE ROULER

- Compteur verrouillé : il ne tourne pas, ne se soulève pas.
- Support immobile quand vous le poussez à la main.
- Rien ne frotte : gaines, durites, éclairage, sacoche de cintre.

AUTRES CINTRES

Un cintre de 25,4 mm demande une cale ; un cintre aéro sans partie ronde demande un support sous cintre, que propose Velkyne.

02 · AU QUOTIDIEN

RÉGLAGE, ENTRETIEN, DÉPANNAGE

Régler l'inclinaison

L'angle se règle sur la vis de la platine, le collier restant serré : desserrez d'un demi-tour, orientez, rebloquez. L'aluminium ne fléchit pas : si quelque chose bouge en roulant, c'est une vis qui a du jeu, pas le support.

Entretien

- Contrôlez la vis du collier et la vis d'angle **après la première sortie**, puis de temps en temps : les vibrations desserrent ce qu'on ne vérifie pas.
- Après la pluie ou la boue, rincez à l'eau claire et essuyez : un collier propre ne glisse pas.
- Changez d'insert pour changer de compteur ; un insert fendu ou usé se remplace.
- Pas de dégraissant ni de solvant sur les inserts en plastique.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Le support tourne sur le cintre	Cintre plus fin que 31,8 mm, gras, ou serrage insuffisant	Mesurez le cintre, nettoyez, resserrez progressivement
Le compteur ne se verrouille pas	Mauvais insert ou ergots mal présentés	Posez l'insert de votre marque, alignez, tournez jusqu'au clic
La platine bascule en roulant	Vis d'angle desserrée	Réglez l'angle, rebloquez
Jeu entre compteur et insert	Insert ou ergots usés	Examinez le dos du compteur, remplacez l'insert
La vis ne serre plus	Filetage abîmé par un serrage excessif	N'utilisez plus le support, contactez-nous



Le collier se serre à côté de la potence ; la platine avance le compteur devant le cintre.

À NE PAS FAIRE

- Ne serrez pas un cintre carbone au-delà du couple indiqué par son fabricant.
- Ne tirez pas le compteur vers le haut pour le retirer : tournez d'un quart de tour dans l'autre sens.
- Ne vous servez pas du support comme poignée pour manœuvrer ou porter le vélo.

En vidéo

Tutoriels indépendants sur le poste de pilotage et la pose d'un compteur, scannez pour visionner.

Tuto à vélo : le poste de pilotage
Fédération française de cyclotourisme · français

Garmin Edge 540: How to Assemble and Mount on Bike Handlebar
HardReset.Info · anglais

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions sur la compatibilité et le montage.