VELKYNE

GUIDE D'UTILISATION

SUPPORT COMPTEUR UNIVERSEL À ANGLE RÉGLABLE

Support déporté en nylon renforcé de fibre de verre, 35 g, pour cintre de 25,4 à 31,8 mm grâce aux deux anneaux adaptateurs fournis. Platine quart de tour Garmin, angle réglable, format compact pour les potences courtes. Pose, réglage, entretien et dépannage.



GARMIN EDGE, XOSS, MAGENE, IGPSPORT · CINTRE 25,4 À 31,8 MM, ANGLE RÉGLABLE · NYLON FIBRE DE VERRE, 35 G

01 · MONTAGE

CONTENU, COMPATIBILITÉ, POSE

Dans la boîte

- Le support : collier à charnière, bras pivotant et platine quart de tour Garmin.
- Deux anneaux adaptateurs en caoutchouc pour les cintres plus fins que 31,8 mm.
- Il vous faut une clé Allen.

La pose, étape par étape

1. **Mesurez le cintre** près de la potence. À 31,8 mm, le collier se pose directement ; plus fin, jusqu'à 25,4 mm, choisissez l'anneau adaptateur qui comble l'écart sans jeu.
2. **Ouvrez le collier** et placez-le, avec son anneau le cas échéant, contre la potence, bras vers l'avant dans l'axe du vélo. Rien ne doit passer sous le collier.
3. **Serrez la vis du collier** progressivement, jusqu'à ce que le support ne tourne plus à la main, sans forcer. Sur un cintre carbone, respectez le couple indiqué par son fabricant.
4. **Clipsez le compteur** d'un quart de tour jusqu'au clic. Il ne doit plus ni tourner ni se soulever.
5. **Réglez l'angle** sur la vis du pivot : relevé pour une position droite de ville ou de VTC, plus plat pour une position de route basse. Bloquez sans forcer.
6. **Vérifiez** que l'écran ne touche ni la potence, ni le cintre, ni les gaines, guidon tourné à fond des deux côtés.

Caractéristiques

Compteurs	**Garmin Edge à quart de tour, Xoss G et G+, Magene, iGPSport**	Cintre	**25,4 à 31,8 mm, anneaux fournis**
Réglage	**Angle pivotant**	Matière	**Nylon + fibre de verre, noir**
Poids	**35 g**		

AVANT DE ROULER

- Compteur verrouillé : il ne tourne pas, ne se soulève pas.
- Support immobile quand vous le poussez à la main.
- Rien ne frotte : gaines, durites, éclairage, sacoche de cintre.

MODÈLES GARMIN

Edge 20, 25, 520, 810, 820, 1000, 1030, 1040, Explore, Touring et Plus. Un grand Edge 1030 ou 1040 reste long : vérifiez l'étape 6 avec soin.

02 · AU QUOTIDIEN

RÉGLAGE, ENTRETIEN, DÉPANNAGE

Régler l'angle après coup

Le pivot se règle collier serré : desserrez sa vis d'un demi-tour, orientez l'écran, rebloquez. Ne forcez pas le bras vis bloquée, c'est le nylon qui encaisse. Le format compact laisse le compteur devant la potence même sur un vélo à potence courte. Si vous changez de vélo ou de potence, reprenez la mesure du cintre et l'anneau adaptateur.

Entretien

- Contrôlez la vis du collier et celle du pivot **après la première sortie**, puis de temps en temps : les vibrations desserrent ce qu'on ne vérifie pas.
- Après la pluie ou la boue, rincez à l'eau claire et essuyez ; sortez l'anneau de temps en temps pour nettoyer dessous.
- Un anneau durci ou fendu se remplace ; vérifiez que la platine quart de tour n'est ni fendue ni usée.
- Pas de dégraissant ni de solvant sur le nylon ou le caoutchouc.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Le support tourne sur le cintre	Anneau inadapté ou absent, cintre gras, serrage insuffisant	Reprenez la mesure et l'anneau, nettoyez, resserrez progressivement
Le collier ne se ferme pas	Anneau trop épais pour ce cintre	Essayez l'autre anneau, ou aucun
Le compteur ne se verrouille pas	Ergots mal présentés ou fixation d'un autre standard	Alignez les ergots, tournez jusqu'au clic ; vérifiez le quart de tour Garmin
L'écran bascule en roulant	Vis du pivot desserrée	Réglez l'angle, rebloquez
La vis ne serre plus	Filetage abîmé par un serrage excessif	N'utilisez plus le support, contactez-nous



Le compteur devant la potence, orienté vers les yeux grâce au pivot.

À NE PAS FAIRE

- Ne serrez pas un cintre carbone au-delà du couple indiqué par son fabricant.
- Ne tirez pas le compteur vers le haut pour le retirer : tournez d'un quart de tour dans l'autre sens.
- Ne vous servez pas du support comme poignée pour manœuvrer ou porter le vélo.

En vidéo

Tutoriels indépendants sur le poste de pilotage et la pose d'un compteur, scannez pour visionner.

Tuto à vélo : le poste de pilotage
Fédération française de cyclotourisme · français

Garmin Edge 540: How to Assemble and Mount on Bike Handlebar
HardReset.Info · anglais

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions sur la compatibilité et le montage.