VELKYNE

GUIDE D'UTILISATION

SELLE AVEC FEU ARRIÈRE LED INTÉGRÉ, USB-C, 6 MODES

Une selle ergonomique ajourée de 256 × 154 mm dont l'arrière porte deux zones LED rouges et violettes, rechargeables en USB-C, avec six modes fixes et clignotants. Montage sur le chariot de la tige de selle, réglage de l'assise, modes, charge, entretien.



RÉF. VELKSELEDBLCK1 · 256 × 154 MM, ≈ 330 G, PVC / PU · 6 MODES, USB-C, JUSQU'À ≈ 6 H

01 · MONTAGE

POSER LA SELLE ET RÉGLER L'ASSISE

Avant de poser

- Dans la boîte : la selle seule, feu intégré et batterie à demeure. Prévoyez la clé du chariot de votre tige de selle.
- Repérez vos réglages actuels : hauteur de la tige (trait sur le tube), recul et inclinaison de l'ancienne selle, pour les reporter.

La pose, étape par étape

1. **Déposez l'ancienne selle** en desserrant le chariot de la tige de selle, puis nettoyez les mâchoires du chariot.
2. **Engagez les rails** de la selle dans le chariot, feux vers l'arrière, et serrez légèrement : elle doit encore coulisser.
3. **Réglez le recul** en faisant glisser la selle sur ses rails, puis l'inclinaison : assise horizontale au départ, à affiner de quelques millimètres selon le confort.
4. **Serrez le chariot** au couple indiqué par le fabricant de la tige, en alternant les vis s'il y en a deux. La selle ne doit ni basculer ni tourner à la main.
5. **Vérifiez la hauteur** de selle : jambe presque tendue pédale en bas, talon sur la pédale. Puis vérifiez que les feux restent visibles de l'arrière, sans sacoche devant.

Caractéristiques

Dimensions	256 × 154 mm, bec 43,7 mm	Poids	≈ 330 g
Revêtement	PVC / cuir synthétique PU	Éclairage	2 zones LED rouge / violet
Modes	6, fixes et clignotants	Recharge	USB-C, 1 à 2 h
Autonomie	Jusqu'à ≈ 6 h selon le mode		

SÉCURITÉ

- Une selle mal serrée bascule sous le poids : contrôlez le serrage après la première sortie.
- Batterie lithium intégrée : pas de charge sans surveillance, pas d'immersion, ne percez pas le boîtier sous la selle.

RÉGLEMENTATION

En France, de nuit, un vélo porte un feu arrière rouge et un feu avant blanc ou jaune. Utilisez un mode rouge pour tenir ce rôle ; le violet est un complément de visibilité.

02 · AU QUOTIDIEN

MODES, CHARGE, ENTRETIEN, DÉPANNAGE

Les six modes

MODE	FONCTIONNEMENT
1. Rouge fort	Rouge fixe, forte intensité : route non éclairée.
2. Rouge faible	Rouge fixe, intensité réduite : le plus économe, ville éclairée.
3. Violet	Violet fixe, en complément.
4. Avertissement	Alternance clignotante rouge et violet.
5. Clignotement lent	Rythme régulier, pour être remarqué de jour.
6. Clignotement rapide	Signalisation plus dynamique, carrefours.

Le bouton sous la selle allume le feu et fait défiler les modes.

Charger

Le connecteur USB-C est sous la selle. Branchez un câble USB-C sur un chargeur de téléphone ou un ordinateur : le témoin passe au **rouge** pendant la charge et au **bleu** quand la batterie est pleine, après 1 à 2 heures. Rechargez après chaque sortie de nuit plutôt qu'à la panne.

Entretien

- Essuyez la selle et le dessous après la pluie ; pas de jet haute pression sur le boîtier ni sur le port.
- Revêtement : chiffon humide et savon doux, sans solvant.
- Contrôlez le serrage du chariot régulièrement, et après tout démontage.
- Rangement de plusieurs semaines : rechargez avant, puis une fois par trimestre.

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **Le feu ne s'allume pas** : batterie vide, chargez jusqu'au témoin bleu.
- **Le témoin ne passe pas au rouge** : câble mal enfoncé ou port humide ; essayez un autre câble.
- **Le feu est masqué** : sacoche de selle trop grosse ou selle trop inclinée ; les deux zones LED doivent se voir de l'arrière.
- **La selle bouge** : chariot sous-serré ; reprenez le serrage au couple.



Le dessous de la selle : rails, boîtier avec bouton et port de charge, deux zones LED à l'arrière.

En vidéo

Tutoriels indépendants sur la pose et le réglage d'une selle, scannez pour visionner.

Comment changer une selle de vélo
Solutions & Débrouille · français

Réglez hauteur, recul et inclinaison de la selle
Bikelive by Vélo Tout Terrain · français

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions sur le montage et la charge.